Guía del Usuario

RCA | COMBINACIÓN DE TELEVISOR LCD HDTV/LECTOR DE DVD DE RCA

Contenido

Control remoto 76

Menús 90

Preguntas frecuentes 100

Garantía 106

Información Importante



PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR.





Este símbolo indica que este producto incorpora un aislamiento doble entre los peligrosos voltajes principales y las piezas accesibles al usuario. Al darle mantenimiento, use sólo piezas de repuesto idénticas.

Precaución: Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, no retire la tapa (ni la parte posterior). No contiene piezas que el usuario pueda reparar. Sólo personal calificado de servicio puede hacer reparaciones.



Este símbolo indica "voltaje peligroso" dentro del producto que implica el riesgo de sufrir un choque eléctrico o una lesión.



Este símbolo indica instrucciones importantes que acompañan al producto.

ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad. Este producto no deberá exponerse a goteos o salpicadura. No se debe colocar objetos que contengan líquidos, como por ejemplo floreros, sobre el componente.

ADVERTENCIA

El televisor estará inestable si no se fija correctamente a la base o se monta en la pared. Para garantizar su seguridad, acate las instrucciones para la base o el montaje en pared incluidas en la Guía del Usuario.



Este símbolo indica que el producto contiene mercurio. Las leyes aplicables a su jurisdicción podrían requerir la eliminación especial de este producto debido a consideraciones ambientales. Si desea información para la eliminación o reciclaje, por favor comuníquese con las autoridades en su localidad o con Electronics Industries Alliance: www.eiae.org.

Consulte la etiqueta de identificación/especificaciones ubicada en el panel posterior del producto para ver la tensión de funcionamiento adecuada.

Las disposiciones de la Comisión Federal de Comunicaciones establecen que los cambios o modificaciones no autorizados a este equipo podrían anular la autoridad del usuario para utilizarlo.

Instalador de televisión por cable: Este recordatorio tiene la intención de llamar su atención al artículo 820-40 del Código Nacional de Electricidad (sección 54 del Código Eléctrico de Canadá, Parte 1) que establece los lineamientos para una conexión correcta a tierra, y estipula especialmente que el cable a tierra deberá estar conectado al sistema de puesta a tierra del edificio tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

Importante: Este televisor es un modelo de mesa y ha sido diseñado para permanecer en una superficie firme y plana. No coloque el televisor en alfombras suaves o superficies similares, ya que las ranuras de ventilación de la parte inferior de la unidad se bloquearán, con lo cual se reduce la vida útil del aparato debido al sobrecalentamiento. Para garantizar la ventilación adecuada de este producto, mantenga un espacio de 10 cm desde la parte superior y los lados del receptor del televisor, y 5 cm desde la parte posterior del receptor del televisor y otras superficies.

Cerciórese también de que la base o soporte utilizado tenga el tamaño y resistencia adecuados para evitar que el televisor se incline o caiga accidentalmente como resultado de un tirón o empujón. Esto podría ocasionar lesiones personales y/o daños al televisor. Consulte la sección Importantes Instrucciones de Seguridad en la página 1.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Registro del Producto

Sírvase llenar la tarjeta de registro del producto (incluida de forma separada) y devuélvala inmediatamente. Para clientes en EE.UU.: Su producto RCA Consumer Electronics puede registrarse además a través de www.rca.com/television. Si registra este producto, podremos comunicarnos con usted si es necesario.

Información Sobre el Producto

Guarde el recibo como prueba de su compra y preséntelo para obtener repuestos o solicitar servicio bajo garantía. Anéxelo aquí y anote los números de serie y de modelo para referencia en caso necesario. Estos números se encuentran en el producto.


No. de Modelo	No. de Serie	Fecha de Compra:
Distribuidor/Dirección/Teléfono_		

Importantes Instrucciones de Seguridad

- 1. Lea y observe todas las instrucciones.
- 2. No obstruya ningún orificio de ventilación. Instale en conformidad con las instrucciones del fabricante.
- 3. No instale cerca de fuentes térmicas, como radiadores, reguladores de calefacción, cocinas y otros aparatos que generen calor (incluidos los amplificadores).
- 4. No ignore el propósito de seguridad que tiene el enchufe polarizado o puesto a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos paletas, una más ancha que la otra. Un enchufe puesto a tierra tiene dos paletas y una espiga de conexión a tierra. La paleta más ancha o la tercera espiga se ha incluido por su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, solicítele a un electricista que reemplace ese tomacorriente obsoleto.
- 5. Proteja el cable de alimentación de modo que no resulte pisado ni aprisionado, especialmente en el enchufe, los receptáculos y el punto por donde sale del componente.
- 6. No use este componente cerca del agua.
- 7. Use sólo los accesorios especificados por el fabricante.
- 8. Limpie sólo con un trapo seco.
- 9. Use sólo con el carrito, base, trípode, soporte o mesa que especifica el fabricante o que se vende con el componente. Si el televisor se coloca en un carrito, tenga cuidado al mover el carrito para evitar que voltee y haga daño.



- 10. Desenchufe este componente en caso de tormentas o de lapsos prolongados de inactividad.
- 11. Solicite al personal técnico calificado todo tipo de mantenimiento del producto. Será necesario hacerle el mantenimiento cuando el componente haya sufrido algún tipo de daño, por ejemplo, si se ha dañado el enchufe o el cable de alimentación eléctrica, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del componente, exposición a la lluvia o humedad, funcionamiento anormal, o si se ha dejado caer el componente.
- 12. Si ha conectado el producto a una antena o sistema de cable, cerciórese de poner a tierra tal antena o sistema de cable con el fin de brindar cierta protección contra sobretensión y acumulación de cargas estáticas. La sección 810 de las Normas para Instalaciones Eléctricas, ANSI/NFPA 70-1984, (Sección 54 del Código Eléctrico de Canadá, Parte 1) contiene información reglamentaria acerca de la puesta a tierra del mástil y la estructura de soporte, la puesta a tierra del conductor de conexión al descargador de la antena, el calibre de los conductores a tierra, la ubicación del descargador de la antena, la conexión al electrodo de puesta a tierra y los requisitos del electrodo de puesta a tierra. Vea el ejemplo a continuación:



Contenido

Información Importante	
Capítulo 1 I Conexiones y Configuración	
Antes del Ajuste Inicial	
Protéjase de Sacudidas Eléctricas	
Seguridad	
Evite Interferencias de Sonido	
Evite Iluminación Directa	
Compruebe las Piezas Suministradas	
Cómo Fijar el Televisor al Soporte de la Mesa	
Cómo Montar el Televisor en la Pared	
Cómo Recibir la Señal	
Lo que Usted Necesita	
Elija sus Conexiones	
Conexión de Video Compuesto	
Conexión de Video de Componente	
Conexión HDMI/DVI	
Conexión de una PC	
Cómo Ver la Imagen del Componente Conectado	
Cómo Ver una PC	
Enchufe el Televisor	
Instale las Baterías del Control Remoto	
Encienda el Televisor	71
Cómo Utilizar el Control Remoto para Completar el Ajuste Inicial	71
Complete el Ajuste Inicial	
Seleccione el Idioma de los Menús	
Configure el Modo Ubicación del Televisor	
Complete el Ajuste de los Canales	
Qué Esperar	
Viendo TV – Canales Analógicos	
Viendo TV – Canales Digitales	
Cómo Cambiar Canales	
Explicación de los Conectores (en orden alfabético)	
Conectores de Entrada Laterales	
Botones del Panel Lateral	
Botones del Panel del Lector de DVD	
Dotorioo dor anordo Loctor do Dybiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	/ C

Capítulo 2 I Cómo Utilizar el Control Remoto	
Botones del Control Remoto	76
Funciones del Televisor	76
Botón INPUT	
Funciones del Lector de DVD	
Cómo Programar el Control Remoto para Manejar Otros Componentes	78
Información General	
Cómo Programar el Control Remoto	
Cómo Utilizar la Entrada Directa	
Cómo Utilizar la Búsqueda Manual de Códigos	
Cómo Utilizar la Búsqueda Automática de Códigos	
Cómo Utilizar el Control Remoto	
Modos de Operación	
Restablecimiento Manual	
Lista de Códigos del Control Remoto	80
Capítulo 2 I Cámo I Itilizar las Eunaianas del Talevisor	
Capítulo 3 I Cómo Utilizar las Funciones del Televisor	0.4
Emblema del Canal	
AutosintoníaControl de Padres y V-Chip	
V-Chip – EE.UU y Canadá	
Bloquear/Desbloquear el Control de Padres	
Pantalla de Clasificación de V-Chip	
Clasificaciones de TV de V-Chip EE.UU.	
Bloqueo de Temas de Contenido Específico	
Límite de Clasificación de Películas de V-Chip EE.UU.	
Cómo Bloquear las Clasificaciones de V-Chip Canadá	
Región de Clasificaciones Futuras	
Restablecer Información Descargable	
Cómo Bloquear Programas "Sin Clasficar/Exentos"	
Bloquear Canal	
Bloqueo de Botones	
Cambiar la Contraseña	
Funciones Adicionales	
Formatos de Pantalla	
Capítulo 4 I Cómo Utilizar el Menú del Televisor Cómo Utilizar el Sistema de Menús	00
Menú Imagen	
Menú Sonido	
Menú Canales	
Menú Control de Padres	
Menú Configuración	
Menú Reloj	

Reproducción de Discos	
·	94
- Función Pausa	92
Cambiar Título/Capítulo/Pista	92
Avance/Retroceso Rápido	92
•	
,	
·	
,	
·	
Desplegar el Menú Principal del Lector de DVD	97 97 97 98 98 98 99 99
· ·	
·	
Operaciones Básicas de Reproducción. Función Pausa. Cambiar Título/Capítulo/Pista Avance/Retroceso Rápido Reanudar la Reproducción Subtítulos Repetir el Modo de Lectura Ver Información de Reproducción del Disco Acceso Directo (DVD) Título/Capítulo (DVD) Reproducción de CD de Imagen JPEG/Kodak CD de Imagen JPEG – Funcionamiento General Selección de Reproducción Discos y Formatos Compatibles Formatos Respaldados Codificación Regional Capítulo 6 I Funciones del Menú del Lector de DVD Menú del Televisor Menú del Televisor Menú del Disco DVD Menú del Lector de DVD Menú del Lector de DVD Menú del Lector de DVD Menú del Inguardión de Idiomas Configuración de Idiomas Configuración de Audio Salida Digital Downmix	
ouiuauu y Liiiipieza	IIV

Conexiones y Configuración

Antes del Ajuste Inicial

Protéjase de Sacudidas Eléctricas

- Conecte todos los componentes antes de enchufar cualquier cable al tomacorriente de alimentación eléctrica o extensión.
- No enchufe NUNCA el televisor en un tomacorriente controlado por un interruptor de pared.
- Apague el televisor antes de conectar o desconectar los cables.
- · Asegúrese que todas las antenas y cables tengan una conexión a tierra adecuada. Consulte la sección Importantes Instrucciones de Seguridad.

Información de Seguridad

- Proteja los componentes de un sobrecalentamiento.
- No obstruya los orificios de ventilación presentes en cualquiera de los componentes. Acomódelos de tal manera que el aire circule libremente.
- No apile los componentes uno sobre otro.
- Si coloca el componente en un mueble o soporte, asegúrese que la ventilación sea adecuada.
- Si va a conectar un receptor o amplificador de sonido, colóquelo en la repisa superior de manera que el aire caliente no estropee otros componentes.

Evite Interferencias de Sonido

- Sitúe los cables correctamente; inserte cada cable firmemente en el conector correspondiente.
- Si va a colocar componentes encima del televisor, dirija todos los cables hacia abajo, por uno de los lados de la parte posterior del televisor, no por el centro.
- Si su antena utiliza cables bifilares de 300 ohmios, no los enrolle.
- Mantenga los cables bifilares alejados de los cables para audio y video.

Evite Iluminación Directa

No coloque el televisor donde la luz del sol o la iluminación de la habitación incidan directamente sobre la pantalla. Utilice luz suave o indirecta.

Comprobación de las Piezas Suministradas

Compruebe que se suministraron las siguientes piezas con su producto.







Consulte la lista de piezas para el soporte de la mesa en la página 64.

Los gráficos utilizados en esta publicación tienen sólo fines de

Remplacement de la télécommande

Si necesita reemplazar el control remoto, llame al


1-800-338-0376

Se cobrará una tarifa de envío y tramitación más el impuesto sobre la venta pertinente al hacerse el pedido. Tenga a mano su t arjeta Visa, MasterCard o Discover.

63

Cómo Fijar el Televisor al Soporte de la Mesa

Su televisor se envía sin el soporte de la mesa acoplado de manera que Ud. pueda montar su televisor en el soporte o en una pared (el montaje en pared se vende por separado). Si desea montar el televisor en la pared, no acople el soporte de la mesa. Observe las instrucciones sobre Cómo Montar el Televisor en la Pared en la página 66.




Paso 1

Este conjunto del soporte tiene dos opciones:


Primera opción: Su televisor se ha empacado boca abajo en la caja de cartón (vea la Figura 1) de manera que pueda acoplar el conjunto del soporte del televisor antes de extraer el televisor de la caja. Esto reduce el riesgo de rallar la pantalla. Luego de retirar la bolsa que cubre el televisor, observe las instrucciones en las páginas siguientes para ensamblar el soporte y acoplarlo al televisor.

Segunda opción: Retire la bolsa del televisor y colóquela sobre una superficie plana grande, tal como una mesa o tope de gabinete. Extraiga el televisor de la caja de cartón y colóquelo boca abajo sobre la bolsa del televisor (vea la Figura 2). Asegúrese que el televisor se encuentre boca abajo para evitar rallar la pantalla. Observe las instrucciones en las páginas siguientes para ensamblar el soporte y acoplarlo al televisor.





Paso 2

- 11. Retire la base y las piezas de ensamblaje de la caja.
- 2. Coloque la bisagra en la base del soporte, alineando la ranura en la bisagra con la muesca en la base.
- 3. Voltee el soporte boca abajo. Con un destornillador Phillips, fije la bisagra a la base del soporte utilizando los cuatro tornillos M5 suministrados.











Cómo Montar el Televisor en la Pared

Precaución

El montaje en pared debe poder soportar, como mínimo, cinco veces el peso neto del televisor para evitar ocasionar daños.

Para montar el televisor en la pared necesitará comprar un montaje en pared VESA		
Modelo L42FHD37/L40FHD380/L42FHD38	Compre un VESA 600 x400, tornillo M6	
Modelo L42FHD37/L40FHD38	Compre un VESA 600 x400, tornillo M6	

El número VESA es la medida horizontal y vertical de los orificios de montaje. Por ejemplo, 600x400 quiere decir que el montaje mide 600 mm horizontalmente y 400 mm verticalmente.

Notas:

- Siga las instrucciones incluidas con el montaje en pared para montar el Televisor/Lector de DVD a la pared.
- El espacio entre el Televisor/Lector de DVD y la pared no debe ser menor de 40 mm.

Cómo Recibir la Señal

El primer paso para conectar el televisor es recibir la señal. El panel posterior del televisor le permite recibir canales digitales y analógicos mediante la entrada ANTENNA/CABLE INPUT.

Antes de conectar el televisor, debe determinar si va a utilizar una antena o un servicio de cable para recibir la señal.

Lo que Usted Necesita

Antena (Tipo "Orejas de Conejo") o Antena Exterior con Cable Coaxial.

Acople la antena o el cable coaxial, proveniente de la salida de la pared, al conector ANTENNA/CABLE INPUT de la parte posterior del televisor. Ya está listo para recibir canales analógicos y canales digitales locales.

Servicio de Cable


Acople el cable coaxial, proveniente de la salida de la pared, al conector ANTENNA/CABLE INPUT de la parte posterior del televisor. Ya está listo para recibir canales de cable.

Convertidor

Si tiene un convertidor, debe llamar a la compañía de cable o al proveedor de servicio de satélite. Ellos le recomendarán cables especiales para permitirle ver canales digitales.

Lo que Usted Debe Saber

- Visite www.antennaweb.org para obtener ayuda para decidir el tipo de antena que debe utilizar de modo de recibir los canales digitales locales disponibles en su área. Ingrese su ubicación, y el programa desplegará una lista de las emisoras analógicas y digitales disponibles cuando utilice la antena.
- Cuando ve TV, el Emblema del Canal muestra el tipo de canal que está sintonizando en esos momentos. Una "D" en la parte inferior de la pantalla indica canales digitales y una "A" indica canales analógicos. Para obtener información adicional sobre Emblema del Canal, consulte la página 84.





Elija sus Conexiones

Existen varias maneras de conectar componentes, tales como lectores de DVD y convertidores, a su televisor. Utilice el siguiente cuadro para determinar el mejor tipo de conexiones para su caso particular. Consulte las páginas adecuadas para conectar sus componentes.

Conectores usados	Cables necesarios	Vaya a
Audio R y L Video	Audio/Video	Página 68
COMPONENT INPUT (CMPT) Pr	Video de Componente Audio	Página 68
HDMI/DVI Audio R y L	HDMI™ O HDMI™ + Adaptador de HDMI/DVI + Audio	Página 69
Audio VGA	VGA Audio	Página 70

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC.

Entrada	Compatibilidad de señales
Ant/Cable	480i, 480p, 720p, 1080i (NTSC, ATSC, and QAM formats
Composite Video	480i
Component Video	480i, 480p, 720p/60Hz, 1080i/60Hz
PC	VGA, SVGA, XGA
HDMI	480i, 480p, 720p/60Hz, 1080i/60Hz, 1080p

Ayuda al Cliente

Para ayuda adicional al utilizar su producto RCA, visite www.rca.com/customersupport.

Instalación **Doméstica**

Aviso para clientes en EE.UU.: Si lo prefiere, podemos suministrarle el nombre de un Representante de Servicio Autorizado quien, por una módica suma, le instalará el sistema de entretenimiento electrónico y le instruirá en su utilización. Para mayores detalles acerca de este servicio puede llamar al 1 888 206-3359.

Cómo Conectar un Componente con Video Compuesto (Buena)


Para conectar un componente con conector de salida de video, tal como un Lector de DVD, siga los pasos a continuación:

Ejemplo: Lector de DVD

- 1. Conecte la antena local y/o cable según se describe en la página 66.
- 2. Conecte un cable de video al conector VIDEO (VID1) en la parte posterior del televisor y al conector de salida de video del Lector de DVD.
- 3. Conecte los cables de audio blanco y rojo a los conectores de audio izquierdo y derecho (VID1) en la parte posterior del televisor y a los conectores de salida de audio del Lector de DVD.

Conexión de Video Compuesto

Éste es un ejemplo de una conexión utilizando los conectores de video compuesto.



Cómo Conectar un Componente con Video de Componente (Mejor)


Para conectar un componente con conectores Y Pb Pr, tal como un Lector de DVD, siga los pasos a continuación:

Ejemplo: Lector de DVD

- 1. Conecte la antena local y/o cable según se describe en la página 66.
- 2. Conecte los tres cables de video o los cables Y Pb Pr especiales a los conectores Y Pb Pr COMPONENT INPUT 1 (CMPT) en la parte posterior del televisor y a las salidas Y Pb Pr del Lector de DVD.
- 3. Conecte los cables de audio blanco y rojo a los conectores AUDIO R y L COMPONENT INPUT (CMPT) en la parte posterior del televisor y a los conectores de salida de audio del Lector de DVD.

Conexión de Video de Componente

Éste es un ejemplo de una conexión utilizando los conectores de video de componente.







Cómo Conectar un Componente con HDMI (Óptima)

La tecnología de Interfaz Multimedia de Alta Definición (HDMI) es una conexión digital sin comprimir que transmite tanto datos de video como de audio por medio de un cable con miniconector integrado. Dado que la tecnología HDMI se basa en la Interfaz Visual Digital (DVI, siglas en inglés), el conector de la parte posterior de su televisor también es compatible con los componentes que incluyen un conector de salida DVI.

Eiemplo: Convertidor con conector HDMI:

1. Conecte un cable HDMI al conector de HDMI2/DVI INPUT o el conector HDMI1/DVI INPUT en la parte posterior del televisor y al conector de salida HDMI en la parte posterior del convertidor.


Ejemplo: Convertidor con conector DVI:

Para conectar un cable HDMI y un adaptador HDMI/DVI:

- 1. Conecte un cable HDMI al conector HDMI2/DVI INPUT o al conector HSMI1/DVI INPUT en la parte posterior del televisor.
- 2. Conecte un adaptador HDMI/DVI al extremo del cable HDMI; luego conecte el adaptador al conector de salida DVI en la parte posterior del convertidor.
- 3. Dado que está utilizando un adaptador HDMI/DVI, deberá conectar cables de audio separados a los conectores DVI AUDIO INPUT izquierdo y derecho de la parte posterior del televisor, y a los conectores de audio izquierdo y derecho en la parte posterior del convertidor.


Conexión HDMI/DVI (Óptima)


Éste es un ejemplo de una conexión utilizando un conector HDMI2/DVI.



No olvide:

De ser necesario, conecte una antena o cable para obtener una imagen. Consulte las instrucciones en la página 66.






Cómo Conectar un Componente de PC

Para conectar una computadora personal y utilizar su televisor como monitor, siga los pasos a continuación:

- 1. Conecte la antena local y/o cable según se describe en la página 66.
- 2. Conecte un extremo de un cable de monitor de 15 pines al conector PC INPUT VIDEO del televisor y el otro extremo al conector de salida de video de la PC.
 - **Aviso:** Si la salida de video de su PC no es de 15 pines, necesitará un adaptador que pueda conectarse a un cable de monitor de 15 pines.
- 3. Conecte un cable minipines estereofónico de 3,5mm (conocido además como minipines estereofónico de 1/8 pulg.) al conector PC INPUT AUDIO de la parte posterior del televisor y el otro extremo al conector de salida de audio de la PC.

Conexión de PC

Éste es un ejemplo de una conexión utilizando el conector PC INPUT VIDEO



Cómo Ver la Imagen del Dispositivo Conectado

- 1. Conecte el televisor (consulte los detalles en la página 71) y el componente, tal como un Lector de DVD o una VCR.
- 2. Encienda el televisor y el componente que desea ver.
- 3. Oprima repetidamente el botón INPUT del control remoto para seleccionar VID1 (si se encuentra acoplado a los conectores VIDEO INPUT 1), CMPT (si se encuentra acoplado a los conectores CMPT) o HDMI1/DVI (si se encuentra acoplado al conector HDMI1/DVI) que aparecen en la parte superior de la pantalla. Para volver a ver canales de TV, utilice los botones numéricos para ingresar el canal que desea ver.

Aviso: Si la imagen proveniente del Lector de DVD aparece en blanco y negro y si el componente se encuentra conectado a VIDEO INPUT, quizá haya sintonizado la entrada equivocada. Asegúrese de oprimir INPUT hasta que VID1, CMPT o HDMI1 aparezcan en la parte superior de la pantalla.

Aviso: Luego de haber conectado todos los componentes adicionales al televisor, consulte las instrucciones de Ajuste Inicial en la página 72.

Cómo Ver una PC

- 1. Conecte el televisor y la computadora.
- 2. Encienda el televisor y la computadora.
- 3. Oprima repetidamente el botón INPUT del control remoto hasta que aparezca PC en la parte superior de la pantalla del televisor. Para volver a ver canales de TV, utilice los botones numéricos para ingresar el canal u oprima los botones CH+ o CH-.

Aviso: Luego de haber conectado todos los componentes adicionales al televisor, consulte las instrucciones de Ajuste Inicial en la página 72.

Enchufe el Televisor

Conecte el extremo del cordón de alimentación en la parte posterior del televisor. Conecte el otro extremo en un tomacorriente, introduciendo totalmente el enchufe. No enchufe el televisor en un tomacorriente controlado por un interruptor de luz.

Instale las Baterías del Control Remoto

- Retire la tapa del compartimiento de las baterías de la parte posterior del control remoto empujando la lengüeta y levantando la tapa.
- Instale 2 baterías AA, y cerciórese de respetar la polaridad (+ y -).
- Vuelva a colocar la tapa.

Encienda el Televisor/Lector de DVD

Encienda el televisor oprimiendo el botón Power (♥) en el lado del televisor o el botón ON•OFF del control

Cómo Utilizar el Control Remoto para Completar el Ajuste Inicial

Necesitará utilizar el control remoto para completar el ajuste de su Televisor/Lector de DVD. El control remoto le permite navegar a través de los menús y seleccionar elementos que aparecen en los menús en pantalla. Este procedimiento funciona de la misma manera en todas las pantallas de menú: resalte su opción y selecciónela.

Para seleccionar un elemento de menú, oprima las flechas para resaltar uno de los elementos que aparecen en la pantalla. Utilice la flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hacia arriba o hacia abajo. Utilice la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha de modo de ver otras selecciones para una opción de menú o para desplegar un submenú.

Aviso: Los elementos resaltados se destacan del resto de los elementos de la lista (se ven más oscuro, más brillantes o de otro color).

Complete el Ajuste Inicial

El sistema de menús de su televisor le permite cumplir todas sus funciones adecuadamente. La primera vez que encienda el televisor aparecerá la pantalla de idiomas.

Seleccione el Idioma de los Menús

La primera fase de la configuración le pide seleccionar el idioma que prefiere usar en el sistema de menús. Si inglés es su idioma preferido, oprima OK y proceda a configurar el Modo Ubicación del Televisor. Para seleccionar otro idioma, oprima la flecha hacia abajo hasta que el idioma quede resaltado, y selecciónelo oprimiendo OK.

Configure el Modo Ubicación del Televisor

Luego de seleccionar el idioma, una pantalla de menú le pedirá que configure la ubicación del televisor. Seleccionar "Doméstica" para la ubicación del televisor asignará los ajustes de imagen óptimos para la mayoría de ambientes domésticos. Éste es, además, el ajuste de mayor eficiencia en el uso de energía. Oprima OK para desplegar el menú de Configuración de Canales.

Complete la Configuración de Canales

Asegúrese de haber conectado el televisor a una señal de cable o local antes de comenzar la próxima parte de la configuración.

Establezca el Tipo de Señal

Desde el menú Canales, seleccione Búsqueda Automática de Canales. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para resaltar Tipo de Señal. Si conectó el cable al conector ANTENNA/CABLE INPUT, la opción es seleccionada automáticamente. Sencillamente oprima la flecha hacia abajo para continuar.

Para seleccionar Antena, oprima la flecha hacia la derecha y luego oprima la flecha hacia abajo para continuar.

Complete la Búsqueda de Canales

Con Búsqueda de Canales resaltada, oprima OK para dar inicio a la búsqueda de canales. Si selecciona Cable como el tipo de señal, la búsqueda tardará un tiempo puesto que estará buscando canales analógicos y digitales. Luego, elimina los canales codificados.

El proceso de Búsqueda de Canales incluye los pasos a continuación:


- La búsqueda primero busca canales analógicos y coloca el número de los canales encontrados al lado de Canales analógicos hallados.
- 2. La búsqueda luego busca canales digitales y coloca el número de los canales encontrados al lado de Canales digitales hallados. Este número pudiera parecer elevado. Esto se debe a que el número incluye tanto canales codificados (por ejemplo, Pago Por Evento [PPV]), como canales no codificados. Estos canales dependen de la señal que transmita su compañía de cable.
- 3. Podría parecer que la búsqueda ha concluido, pero mientras la búsqueda indique Ejecutando, permanecerá en progreso. El televisor se encuentra ahora eliminando los canales codificados de la lista de canales.
- 4. Mientras la Búsqueda Automática de Canales se encuentra en progreso, puede oprimir el botón CANCEL para cancelar la búsqueda. Se guardarán los canales encontrados.
- 5. Cuando haya finalizado la búsqueda, oprima CANCEL para salir del sistema de menús.


Se dará cuenta que en su lista aparecerán canales que no se pueden ver. Para eliminar estos canales, oprima MENU y seleccione Canal. Resalte y seleccione Lista y nombres.

Aviso: Eliminar canales de la lista de canales puede tardar mucho, por lo cual podría preferir hacerlo más tarde. Consulte más detalles sobre cómo editar la lista de canales en la página 92.









Qué Esperar

Canales Analógicos

Una "A" en la parte inferior de la pantalla indica que está viendo un canal analógico. Los videos analógicos se transmiten en formato 4/3. Su televisor puede mostrar estos canales en formato 16/9 oprimiendo los botones FORMAT para ver los diferentes formatos disponibles. Consulte la página 89 para obtener una explicación más detallada sobre los formatos de pantalla.


Para Ver TV **Canales Digitales**

Una "D" en la parte inferior de la pantalla indica que está viendo un canal digital. La mayoría de video digital se transmite en formato 16/9, el cual llena la pantalla. No obstante, a veces se transmite en formato 4/3, el cual no llena la pantalla. El formato depende de cómo la emisora o el componente fuente configure el video.

Aviso: Si aparecen barras en la pantalla, oprima el botón FORMAT para intentar un formato diferente. Esto podría eliminar las barras. Algunas barras no se pueden eliminar debido a la manera en que las emisoras transmiten el formato. Consulte la página 89 para obtener una explicación más detallada sobre los formatos de pantalla.

Cómo Cambiar Canales

- Los canales digitales pueden incluir canales primarios (como el número de canal analógico) y canales secundarios. Para sintonizar un canal digital con un canal secundario, tal como 10.1, ingrese el número del canal principal (10), y luego oprima la flecha hacia la derecha o el botón "" (Insert graphic for dot button). Ingrese el número del canal secundario (1) y oprima OK.
- Es posible que note que los canales cambian a menor velocidad de lo habitual dependiendo del tipo de señales que haya conectado a su televisor HDTV. Esto es perfectamente normal. A veces los canales de cable digitales tardan más tiempo en sintonizarse.



Aviso: Si está utilizando un componente DVI, no olvide conectar los cables de audio izquierdo y derecho, ya que el cable de DVI sólo transmite señales de imagen, no de sonido.

Explicación de los Conectores (en orden alfabético)

Esta sección describe los conectores en el panel posterior de su Televisor/Lector de DVD. Hay varias maneras de conectar sus componentes.

ANTENNA/CABLE Le permite conectar un cable coaxial para recibir la señal de la antena, cable o aparato de cable.

AUDIO/VIDEO INPUT 1 (VID1) Le permite conectar un componente que tiene conectores de video compuesto, tal como una VCR o un Lector de DVD.

- L AUDIO Brinda una conexión de audio izquierda al utilizar el conector VIDEO INPUT 1. Generalmente, estos conectores de audio son blancos. Para fuentes de audio monofónico, asegúrese de utilizar L AUDIO INPUT.
- R AUDIO Brinda una conexión de audio derecha al utilizar el conector VIDEO INPUT 1. Generalmente, este conector de audio es rojo.

COMPONENT INPUTS Le permite conectar un componente que tiene conectores de video de componente, tal como un Lector de DVD.

- CMPT Y Pb Pr (Video de Componente)
 Dermite obtener una imagen de buena calidad ya que la señal de video se divide en tres. Para esta conexión, use tres cables clasificados para video o cables de video de componente. Al hacer la conexión CMPT Y Pb Pr, cerciórese de conectar los cables de audio izquierdo y derecho a los conectores L y R AUDIO.
- L AUDIO Brinda una conexión de audio izquierda al utilizar las entradas CMPT VIDEO. Generalmente, este conector de audio es blanco. Para fuentes de audio monofónico, asegúrese de utilizar la entrada L AUDIO.
- R AUDIO Brinda una conexión de audio derecha al utilizar las entradas CMPT VIDEO. Generalmente, este conector de audio es rojo.

DIGITAL AUDIO OUTPUT (óptico) Utilice un cable óptico digital para conectar su televisor a un receptor de audio compatible.

HDMI1/DVI y HDMI2/DVI INPUT Le permite conectar un componente, tal como un aparato de cable digital, con una salida HDMI o DVI para obtener una imagen de optima calidad.

- HDMI/DVI INPUT (Interfaz Multimedia de Alta Definición/Interfaz Visual Digital) Proporciona una conexión digital sin comprimir que transmite tanto datos de video como de audio por medio de un cable con miniconector integrado. Dado que la tecnología HDMI se basa en la Interfaz Visual Digital (DVI, siglas en inglés), el conector de la parte posterior de su televisor también es compatible con los componentes DVI.
- DVI AUDIO INPUT L (utilizado para DVI solamente) Proporciona una conexión de audio izquierdo cuando se utiliza el conector HDMI1o HDMI2 para DVI. Generalmente, este conector de audio es blanco. Para fuentes de audio monofónico, asegúrese de utilizar la entrada L AUDIO.
- DVI AUDIO INPUT R (utilizado para DVI solamente) Proporciona una conexión de audio derecho cuando se utiliza el conector HDMI1 o HDMI2 para DVI. Generalmente, este conector de audio es rojo.

PC INPUT VIDEO Acople su computadora u otro componente con una salida VGA a este conector mediante el cable D-sub de 15 pines.

PC INPUT AUDIO (Mini conector estereofónico) Utilícelo para obtener sonido cuando se acopla una PC a la entrada PC. Utilice un cable minipines estereofónico de 3,5mm (conocido además como minipines estereofónico de 1/8 pulg.) para conectar una PC al Televisor/Lector de DVD.

Botones y Otros Conectores del Televisor/Lector de DVD

Conectores de Entrada Laterales

Headphones (Audífonos) Le permite conectar los audífonos para escuchar el sonido que proviene del televisor.

VIDEO INPUT 2 Recibe las señales de video de otros componentes, por ejemplo, cámara de video, consola de videojuegos, VCR o Lector de DVD. Para lograr acceso a un componente acoplado al conector VIDEO, oprima el botón INPUT de su control remoto repetidamente para seleccionar VID2, que aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

AUDIO L y R Recibe las señales de audio de otros componentes, por ejemplo, una cámara de video, consola de videojuegos, VCR o Lector de DVD. Utilícelo cuando conecte a VIDEO INPUT. Para fuentes de audio monofónico, asegúrese de utilizar la entrada L AUDIO.

SERVICE Para uso de servicio únicamente.

Botones del Panel Lateral

Si no puede ubicar su control remoto, puede usar los botones en el panel lateral del televisor para manejar muchas de sus funciones.



MENU/(OK) Hace que aparezca el Menú Principal del Televisor. Cuando se encuentra en el sistema de menús, muestra los submenús y selecciona los elementos resaltados.

- **VOL** Aumenta el volumen. En el sistema de menús del televisor, funciona como la flecha hacia la derecha en el control remoto y puede utilizarse para seleccionar las opciones de los menús.
- **VOL** ◀ Reduce el volumen. En el sistema de menús del televisor, funciona como la flecha hacia la izquierda en el control remoto y puede utilizarse para seleccionar las opciones de los menús.
- **CH** Explora la lista de canales en orden ascendente. En el sistema de menús del televisor, funciona como la flecha hacia arriba en el control remoto y puede utilizarse para seleccionar las opciones de los menús.
- **CH** ▼ Explora la lista de canales en orden descendente. En el sistema de menús del televisor, funciona como la flecha hacia abajo en el control remoto y puede utilizarse para seleccionar las opciones de los menús.

Botones del Panel del Lector de DVD

Los siguientes botones se utilizan en el Modo DVD:

PLAY/PAUSE Inicia o hace una pausa en la reproducción.

STOP Detiene la reproducción.

PREV Salta al título/capítulo/pista anterior.

NEXT Salta al título/capítulo/pista siguiente.

EJECT Abre o cierra la bandeja de discos.

2 Uso del Control Remoto



Control remoto, número de pieza RC2254701

Éste es un control remoto multicomponente y muchos de los botones tienen múltiples funciones.

Aviso: Si necesita reemplazar el control remoto, llame al 1-800-338-0376. Se cobrará una tarifa de envío y tramitación más el impuesto sobre la venta pertinente al hacerse el pedido. Tenga a mano su tarjeta Visa, MasterCard o Discover.

Botones del Control Remoto

Funciones del Televisor

Botones alfanuméricos Cómo utilizar estos botones, ingresar números de canales, ajuste de hora y opciones de letras.

Para ingresar un canal, oprima los botones numéricos y oprima OK (o deje que el ingreso se detenga).

Para ingresar un canal digital con un canal secundario, ingrese el canal principal; luego oprima el botón de flecha hacia la derecha para ingresar el canal secundario y oprima OK.

Flechas (◀/▶/▲/▼) Utilice las cuatro flechas para resaltar diferentes elementos en el menú del televisor y ajustar los controles del menú. Cuando esté viendo un canal, las funciones de las flechas serán las siguientes:

- Flecha hacia la izquierda/FORMAT Oprímalo para cambiar el formato de la pantalla: Normal, Zoom, Centro, Amplitud. Consulte información adicional sobre los formatos de pantalla en la página 89.
- Flecha hacia la derecha/GUIDE Oprima este botón para desplegar la guía de programación electrónica (EPG, por sus siglas en inglés) si está disponible. Oprímalo nuevamente para ver el programa en el horario programado.
- Flecha hacia arriba/INFO Oprima la flecha hacia arriba una vez para desplegar el Emblema del Canal oprimala nuevamente para borrar el menú.
- Flecha hacia abajo/PRESETS Oprima este botón para ingresar al menú
 RESTABLECER. Muestra Preajuste Imagen y Preajuste Sonido; Ajuste CC; Pista Audio Actual.

CC Lo lleva directamente al submenú Subtítulos.

CH + ou CH - Explora la lista actual de canales en orden ascendente o descendente. Oprima una vez para cambiar de canal en orden ascendente o descendente; oprima y sostenga para continuar cambiando de canal.

CH LIST Cuando sintonice un canal particular, oprima el botón CH LIST para ingresar al menú LISTA Y NOMBRES directamente para añadir/borrar el canal de la lista de canales.

CANCEL Borra de la pantalla todo menú o presentación y lo regresa al modo de visualización normal.

DVD Pone el control remoto en el modo DVD. El botón DVD se ilumina cuando usted oprime un botón válido en el modo DVD (para más detalles, consulte Modos de Operación en la página 79.

F1-F4 TBotones de canales favoritos. Configure un botón de canales favoritos (F1/F2/F3/F4) para el canal actual oprimiendo el botón durante dos segundos. Cada botón puede configurarse para un canal favorito; puede cambiar sus selecciones en cualquier momento. Aviso: Estos botones incluyen también funcionalidad de DVD. Consulte información adicional sobre las **Funciones del Lector de DVD** en la sección a continuación.

GO BACK Retorna al canal anterior.

INPUT Obtiene acceso a los canales de entrada de video disponibles (VER TV, CMPT, HDMI1, HDMI2, VID1, VID2 y PC). Para volver a ver TV, oprima los botones numéricos para ingresar el canal u oprima los botones CH+ o CH-.

MENU Logra acceso al Menú Principal.

MUTE Reduce el volumen del televisor a su nivel mínimo. Vuelva a oprimirlo para aumentar nuevamente el volumen.

OK Cuando se encuentra en el sistema de menús, oprima el botón OK para seleccionar el elemento resaltado.

PIC Oprima el botón PIC para desplegar los submenús de Imagen.

ON•**OFF** Cuando se encuentra en el modo TV, oprima el botón ON•OFF para encender o apagar el televisor. Si se encuentra en otro modo programado (SAT/AUX o DVD), oprima el botón ON•OFF para encender o apagar el componente.

REW, REPLAY, PLAY, NEXT, FWD, REC, STOP, PAUSE (botones en la PARTE SUPERIOR del control remoto)Si están programados, estos botones le brindan control de transporte para algunos componentes manejados por control remoto, tales como VCR o lectores de DVD. Estos botones incluyen también funcionalidad de DVD. Consulte información adicional sobre las **Funciones del Lector de DVD** en la sección a continuación.

ZZZ (SLEEP) Oprima este botón para desplegar el menú *HORA* y configurar el *Reloj de Apagado Automático*.

SAT/AUX Pone el control remoto en modo SAT/AUX. Si la Autosintonía ha sido activada, oprima este botón para encender el televisor y sintonizar el canal de entrada de video del satélite o aparato de cable. Este botón se ilumina cuando usted oprime un botón válido en el modo SAT/AUX (para más detalles, consulte Modos de Operación en la página 79.

TV Enciende el televisor, muestra el estado actual y pone el control remoto en el modo TV.

V-CHIP Oprímalo para desplegar el submenú del Control de Padres.

VOL - o VOL + Reduce o aumenta el volumen del televisor.

Botón INPUT

Utilice el botón INPUT para desplazarse a través de los canales de entrada de video disponibles y ver los componentes que ha conectado al televisor.

- 1. Asegúrese que el componente esté encendido.
- 2. Oprima INPUT para sintonizar una fuente de entrada de video disponible y ver el componente.
- 3. Para regresar al canal anterior, oprima el botón INPUT hasta que regrese al canal.

0

- 1. Asegúrese que el componente esté encendido.
- 2. Oprima INPUT y luego utilice los botones de flecha para navegar hacia arriba y hacia abajo.
- 3. Oprima OK en la opción que desea.

Funciones del Lector de DVD

Algunos de los botones del control remoto pueden utilizarse en el modo DVD.

STOP Detiene la reproducción.

PAUSE Hace una pausa en la reproducción.

REW Comienza la reproducción rápida hacia atrás.

FWD Comienza la reproducción rápida hacia delante.

REPLAY Salta al título/capítulo/pista anterior.

NEXT Salta al título/capítulo/pista siguiente.

OK Confirma la selección del menú.

MENU Ingresa o sale del sistema de menús.

CH LIST Comienza la reproducción desde un punto designado.

F1 Selecciona un ajuste de audio (DVD).

F2 Selecciona varios modos de repetición.

F3 Selecciona diferentes ángulos de cámara, de estar disponibles.

F4 Muestra el menú del título.

CC Selecciona el idioma de subtítulos del DVD.

Cómo Programar el Control Remoto para Manejar Otros Componentes

Puede programar el control remoto universal para que controle la mayoría de las marcas de componentes majedos por control remoto, tales como VCR, componentes de audio, lectores de DVD, aparatos de cable y receptores de satélite. Además, su control remoto viene preprogramado para manejar algunos componentes RCA.

Notas:

- Los botones TV y DVD no pueden programarse para manejar otros componentes. El botón SAT/AUX es el único botón programable para componentes.
- Puede ser que el control remoto no sea compatible con todos los modelos de todas las marcas de componentes. Quizás tampoco brinde funcionalidad total.

Determine si Necesita Programar el Control Remoto

Para determinar si debe programar el control remoto universal a modo de hacer funcionar uno de los componentes conectados al televisor, por ejemplo, un receptor de satélite, siga los pasos a continuación:

- 1. Encienda el componente (por ejemplo, el receptor de satélite).
- 2. Apunte el control remoto al componente.
- 3. Oprima el botón de componente correspondiente (botón SAT/AUX).
- 4. Oprima ON●OFF para ver si el receptor de satélite responde. Si no responde, debe programar el control remoto para manejarlo.

Cómo Programar el Control Remoto

El botón CANCEL sirve de retroalimentación visual durante el proceso de programación. Durante la programación, el botón CANCEL se ilumina cuando se oprimen los botones y se apaga cuando se sueltan los botones. Cuando se completa la programación, el botón CANCEL parpadea lentamente para indicar que la programación fue exitosa o parpadea rápidamente para indicar que falló.

Aviso: Ninguno de los botones de componente funciona durante el Modo Programación.

Hay tres formas de programar el control remoto para hacer funcionar otros componentes: Entrada Directa, Búsqueda Manual de Códigos y Búsqueda Automática de Códigos. Debe intentar la Entrada Directa aunque sea para un solo código antes de intentar los demás métodos.

Cómo Utilizar la Entrada Directa

- 1. Encienda el componente que desea manejar.
- 2. En su control remoto, oprima simultáneamente y no suelte los botones ON●OFF y MUTE (por 3 segundos aproximadamente) hasta que el botón CANCEL se ilumine. Suelte los botones.
- 3. Oprima y suelte el botón SAT/AUX.
- 4. Ingrese el código de cuatro dígitos apropiado para el componente que desea manejar. El primer dígito indica el tipo de componente (0 para Lector de DVD, 1 para TV por satélite, 2 para Cable, 3 para DVR, 4 para VCR, 5 para Audio, 6 para CD); los tres dígitos restantes indican la marca y el modelo. Busque la marca y los códigos del componente en la lista que aparece al final de esta sección. Los códigos aparecen según el tipo de componente y por orden alfabético.
- 5. El botón CANCEL parpadea lentamente para indicar que la programación fue exitosa. Repita estos pasos hasta que haya probado todos los códigos para la marca del componente, o intente realizar una Búsqueda Manual de Códigos.

Cómo Utilizar la Búsqueda Manual de Códigos

Aviso: Antes de utilizar la Búsqueda Manual de Códigos, intente la Entrada Directa. Esto le permite al control remoto conocer el tipo de componente que está programando. Luego proceda con los pasos a continuación:

- 1. Encienda el componente que desea manejar.
- 2. En su control remoto, oprima simultáneamente y no suelte los botones ON●OFF y MUTE (por 3 segundos aproximadamente) hasta que el botón CANCEL se ilumine. Suelte los botones.
- 3. Oprima y suelte el botón SAT/AUX.
- 4. Oprima repetidamente y suelte la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha, y espere a que el componente responda. Si el componente se apaga, oprima y suelte el botón OK para guardar el código. El botón CANCEL parpadea lentamente para indicar que la programación fue exitosa.
- 5. Cuando se hayan buscado todos los códigos, el botón CANCEL parpadeará rápidamente para indicar fallo, y el control remoto regresará al funcionamiento normal.

Aviso: Utilice la flecha hacia la derecha para buscar hacia delante; utilice la flecha hacia la izquierda para buscar hacia atrás. Oprima el botón ON•OFF para cambiar al Modo de Búsqueda Automática de Códigos.

Cómo Utilizar la Búsqueda Automática de Códigos

- 1. Encienda el componente que desea manejar.
- 2. En su control remoto, oprima simultáneamente y no suelte los botones ON●OFF y MUTE (por 3 segundos aproximadamente) hasta que el botón CANCEL se ilumine. Suelte los botones.
- 3. Oprima y suelte el botón SAT/AUX.
- 4. Oprima y suelte una vez el botón ON◆OFF. El control remoto comienza la búsqueda de códigos.
- 5. Una vez que el componente se apague, oprima rápidamente el botón OK para guardar el código. El botón CANCEL parpadea lentamente para indicar que la programación fue exitosa.
- 6. Cuando se hayan buscado todos los códigos, el botón CANCEL parpadeará rápidamente para indicar fallo, y el control remoto regresará al funcionamiento normal.

Aviso: Si pasó accidentalmente el código antes de guardarlo, utilice la flecha hacia la izquierda para retroceder a través de los códigos. Use la flecha hacia la derecha para avanzar nuevamente a través de los códigos. Una vez haya oprimido la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha, el modo de búsqueda cambia a Búsqueda Manual de Códigos.

Cómo Utilizar el Control Remoto

Una vez que ha programado con éxito el control remoto, estará listo para manejar los componentes.

Para hacer funcionar el componente:

- 1. Oprima el botón SAT/AUX para configurar el control remoto para que maneje el componente.
- 2. Oprima ON•OFF para encender o apagar el componente.
- 3. Utilice los botones del control remoto que correspondan a ese componente.

Modos de Operación

El botón correspondiente al modo en que se encuentra el control remoto se ilumina cuando oprime cualquier botón que aplique al componente. Por ejemplo, si se encuentra en el modo TV y oprime el botón VOL+, el botón TV se ilumina. Esto le indica que se está enviando al televisor el comando para aumentar el volumen.

Aviso: Puede ser que el control remoto no sea compatible con componentes de todas las marcas y modelos.

Restablecimiento Manual

El Restablecimiento Manual se utilizar para revertir los ajustes del control remoto a los valores por defecto.

Aviso: Puede restablecerlos también reemplazando las baterías; no obstante, reemplazar las baterías no siempre ocasiona un restablecimiento. Puede llevar a cabo un restablecimiento manual siguiendo los pasos a continuación:

- 1. En el control remoto, oprima simultáneamente los botones V-Chip, ON●OFF y MUTE.
- 2. El botón CANCEL parpadeará lentamente para indicar que el restablecimiento fue un éxito, y el control remoto regresará al funcionamiento normal.

Lista de Códigos del Control Remoto

Códigos de Audio Accuphase	032
Accurus ADC	033
Adoom	056
Admiral	150
Aiwa	214 225
AKAL	14/
Alco	093
Alpine Altec Lansing	132
Altec Lansing	104 107
AMW	104 107
Anam	J8U 148
Angstrom	107 095
Arcam	131
Arcam Atlantic technology Audio Research	120
Audio Source	()35
AudioPhase. Audiotronic	061
Audiovox	399 417
Bang & Olutsen	353
Bel Čanto Design	036
Biamp. BOSE	371 384
Brix	121
California Auido Lab CambridgeSoundWorks	028
Cpetronic	074
Carv Audio Design	061 073
Cary Audio Design	125
CCEChase Technologies	029
Cinema Sound	038
Clarinette Clarion Classe	156
Classic	411
Coby	018
Coby	157
Criterion	1.30
Curtis Cary Audio Design	031
Curus Matnes	()22
Delphi	158
Daewoo Dell	220 226 305 309
310 311 312 315 341 344 345 368	413
Durabrand(030
EAD Eclipse	159
Flan	041
ESAFisher	160
Fosgate	042
Gateway	145
GEGlory Horse	()2()
Go Video	144
GPX Gradiente	389
Halter	161
Harman/Kardon013 (078 088 264 319 397	
HitachiHonyas	162
ILIVE	429
Initial Inkel	137
Inkel	338 416
Jamo051 (275
. lensen	163
Jerrold	391
249 261 272 273 300 303 307 318	355 359
360 366 373 376 377 408	

Kenwood	18
186 188 189 198 200 219 223 232 237	24
251 255 296 308 320 331 370 380	
KLH	094
Knoll System	043
Koss	394
Krell	326
Lasonic	149
Leir Coasi	1771
Lenoxx Lexion LG406	138
Lexion	130
LG406	432
Linn Liquid Video Lloyds Logitech Luxman	073
Liquid Video	14
Lloyds	125
Logitech	044
Luxman	045
LXI	124
Magnadyne	164
Magnadyne	073
074 100 401	
Marantz026 061 073 329 Mark Levinson	340
Mark Levinson	046
McIntosh	041
MCS	120
Marilla and	165
Midland	048
Modulaira 290	310
Matauria	120
NIAD	108
NAD	000
Nakamichi	070
NEC	150
Neo	100
Nexxlecti	118
NEC Neo Nextech Niro Norcent Nova	100
Nove	16
Omnifi	1/1
Omnifi	05
069 077 101 190 194 203 210 213 233	25
260 265 266 269 270 271 274 278 291	201
306 323 324 348 350 398	201
Ontimus 022 074 076 079	080
Oritron	000
Panasonic 002 087 102 108	111
Oritron	37
385 386 390 395 396 422 423 424 425	42
427 433	
Parasound Penny	125
Philcó	168
Philips012 026	06
073 085 349 362 379 412	
philips Magnavox	435
Pioneer	07
079 183 184 192 193 195 212 221 222	22
238 239 241 353 314 330 336 342 343	34
352 383	
Polk Audio 026 073 Proscan	436
Polk Audio026 073	328
Proscan	083
Pyle	168
Radio Snack	434
RCA	U8,
DCA 9 Dimonoio	10-
ROA & DIMENSIA	431
Realistic	120
Pyle	130
Dotal	200
Cobo	1 11
Salva	000
222 422 421	090
Sancui	079
Sanyo 006 11/	111
332 428 431 Sansui	170
Scientific Atlanta Scott Sharp Sharp Image Sherwood Shirsonic	15
Scott	15
Sharp 015 361 378	410
Sharp Image	133
Sherwood 297 339	420
Shinsonic	17
shure	027
Skvfi	158
Sonic Blue	116
Sony000 025 050 084 103 110 111	11
Shinsonic shure	21
217 218 230 235 276 277 293 294 295	32
356 358 365 374 382 387 392 400 430	
Soundesign	076
Coundmofters	069

oundStream	
	049
oundStreamtarcom	391
tereopnonics	979
stereophonics TS Sunfire	1/2
untire jylvania jymphonic AG McLaren ao eac	089
sylvania	327
Symphonic	150
AG McLaren	173
ao	158
eac	093
ecnnics008 204	208
11 228 280 281 283 299	474
echwood	1/4
nomson	1/5
horens	061
oshiba	410
ector Research	176
oshiba ector Research enturer	415
ictor	023
Vards020 071 073	346
vards	158
amaha001 021 024 053 054	055
59 060 064 081 086 191 196 199 206	234
36 243 244 245 246 247 262 268 284	285
88 302 317 321 347 351 402 405	
orx	125
enith019 333	406
Códigos de Cable	
Códigos de Cable BC	034
40 041 042 081 085	
delphia 005	025
mericast	092
ntroniv 045	016
rcher 046	040
T & T	000
01 00 1	002
Bell South	100
ADIE VISIOI I	045
vableterna	045
abletenna Cableview itizen	044
JUZEN	051
Plearmaste	091
plearMax Colour Voice	091
6010ur voice	050
comcast000 001	039
omtronics035	051
Contec026 031	053
Contec026 031 Coolmax	053 091
Contec	053 091 001
Contec	053 091 001 089
Comtronics	053 091 001 089 054
Contec	053 091 001 089 054 086
Contec	053 091 001 089 054 086 088
Contec	053 091 001 089 054 086 088 051
Contec	053 091 001 089 054 086 088 051 041
Contec	053 091 001 089 054 086 088 051 041
Werquest	086 088 051 041 086
Asiel III. Verquest 035 OCUS OCUS	086 088 051 041 086 083 036 071
Asiell (1974) Asiell	086 088 051 041 086 083 036 071
Asiell (1974) Asiell	086 088 051 041 086 083 036 071
Asiell (1974) Asiell	086 088 051 041 086 083 036 071
Asiel III	086 088 051 041 086 083 036 071
Asiel III	086 088 051 041 086 083 036 071
asternaments	086 088 051 041 086 083 036 071 041 102 086 060
asternaments	086 088 051 041 086 083 036 071 041 102 086 060
asternaments	086 088 051 041 086 083 036 071 041 102 086 060
asternamental (asternamental (astern	036 088 051 041 086 083 036 071 041 102 086 060 062 085 051 087
asternamental (asternamental (astern	036 088 051 041 086 083 036 071 041 102 086 060 062 085 051 087
asternamental (asternamental (astern	036 088 051 041 086 083 036 071 041 102 086 060 062 085 051 087
Ascelling Assessment Assess	036 086 088 051 041 086 071 041 102 086 060 062 085 051 087
Asiel III. Asiel	036 086 088 051 041 086 071 041 102 086 060 062 085 051 087
Asiel III. Asiel	036 086 088 051 041 086 071 041 102 086 060 062 085 051 087
Asserting the contract of the	0346 088 051 041 086 071 041 102 086 060 062 085 051 087 064 051 091 093
Asserting the contract of the	0346 088 051 041 086 071 041 102 086 060 062 085 051 087 064 051 091 093
Asserting the contract of the	0346 088 051 041 086 071 041 102 086 060 062 085 051 087 064 051 091 093
Asserting the contract of the	0346 088 051 041 086 071 041 102 086 060 062 085 051 087 064 051 091 093
Asserting the contract of the	0346 088 051 041 086 071 041 102 086 060 062 085 051 087 064 051 091 093
Asserting the contract of the	0346 088 051 041 086 071 041 102 086 060 062 085 051 087 064 051 091 093
Asserting the contract of the	0346 088 051 041 086 071 041 102 086 060 062 085 051 087 064 051 091 093
Asserting the contract of the	0346 088 051 041 086 071 041 102 086 060 062 085 051 087 064 051 091 093
Asserting the contract of the	0346 088 051 041 086 071 041 102 086 060 062 085 051 087 064 051 091 093
Asserting the contract of the	0346 088 051 041 086 071 041 102 086 060 062 085 051 087 064 051 091 093
Asserting the contract of the	0346 088 051 041 086 071 041 102 086 060 062 085 051 087 064 051 091 093
Asserting the contract of the	0346 088 051 041 086 071 041 102 086 060 062 085 051 087 064 051 091 093
Asserting the contract of the	0346 088 051 041 086 071 041 102 086 060 062 085 051 087 064 051 091 093
Acceptable of the control of the con	0346 0888 0511 0866 071 041 1026 086 087 062 085 051 087 064 066 011 085 085 056 0924 084 084
Asserting the contract of the	0346 0888 0511 0866 071 041 1026 086 087 062 085 051 087 064 066 011 085 085 056 0924 084 084

Radio Shack 086 09 RCA 044 076 078 080 08 Realistic 04 Recoton 08 Regal 059 071 082 096 09 Regency 05 Rembrandt 04 Regers 10	1
RCA	3
Recoton 08	р 2
Regal059 071 082 096 09	7
Regency05	4
Remorandi	2
Runco	5
Samsung	1
020 022 023 024 025 026 027 028 029 03	0
031 032 033 034 102	0
Signature	
Sprucer	Õ
Standard Component	3
Stargate 035 051 055 081	6
Starquest	6
Supercable	4
Subermax	
TeleView 035 05 TIME WARNER 003 10: Timeless 03:	2
Timeless03	5
Tocom 042 06 Toshiba 08	()
Trietar NO:	1
Tusa	6
Unika045 04	6
Unika	<u>1</u>
Universal045 046 04	7
V2 09 Verizon 109	
Videotron	2
Videotron	4
Vision	 1
Zenith	Ó
Vortex View 09 Zenith 079 Zentek 08	8
Códigos de CD	
Códigos de CD Aiwa009	9
BOSE01	1
Denon	9
Denon	9 4 6
Denon .007 011 Harman/Kardon .00 JVC .001 013 025 025 Kenwood .010 011	9 4 6 4
BOSE 01 Denon 007 01 Harman/Kardon 00 JVC 001 013 025 02 Kenwood 010 01 Marantz 01 Opker 006 01	
Vide and 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6 9 5
Videral II.2 0 Onkyo 006 01 Panasonic 000 017 023 02 Philips 003 03 Pioneer 00 RCA 02 Sanvo 02	3692582
Visital II.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36925823
Visital II.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36925823
Visital II.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3692582201
Maria III 0 1 Onkyo 006 01 Panasonic .000 017 023 02 Philips .03 03 Pioneer .00 RCA .02 Sanyo .02 Sharp .00 Sherwood .02 Sony .012 024 027 030 03 Teac .02 Technics .00	369258220118
Videral II.2 0 Onkyo 006 011 Panasonic 000 017 023 029 Philips 003 03 Pioneer 00 RCA 02 Sanyo 02 Sharp 00 Sherwood 02 Sony 012 024 027 030 03 Teac 02	369258220118
Maria III 0 10 Onkyo 006 01 Panasonic 000 017 023 02 Philips 003 03 Pioneer 00 RCA 02 Sanyo 02 Sharp 00 Sherwood 02 Sony 012 024 027 030 03 Teac 02 Technics 00 Yamaha 01	3692582201188
Onkyo 006 011 Panasonic 000 017 023 029 Philips 003 03: Pioneer 000 RCA 02: Sanyo 02: Sharp 002: Sherwood 02: Sony 012 024 027 030 03 Teac 02 Technics 02 Yamaha 01: Lectores de DVD Accele Vision 170 006 011 024 027	3692582201188 7
Maria III. 0 10 Onkyo 006 01 Panasonic .000 017 023 02 Philips 003 03 Pioneer .00 RCA .02 Sharp .00 Sherwood .02 Sony .012 024 027 030 03 Teac .02 Technics .00 Yamaha .01 Lectores de DVD Accele Vision .7 Accurian .35	3692582201188 73
Maria III. 0 10 Onkyo 006 01 Panasonic .000 017 023 02 Philips 003 03 Pioneer .00 RCA .02 Sharp .00 Sherwood .02 Sony .012 024 027 030 03 Teac .02 Technics .00 Yamaha .01 Lectores de DVD Accele Vision .7 Accurian .35	3692582201188 73
Visial III 0 10 Onkyo 006 011 Panasonic 000 017 023 029 Philips 003 03 Pioneer 00 RCA 02 Sanyo 02 Sharp 00 Sherwood 02 Sony 012 024 027 030 03 Teac 02 Technics 00 Yamaha 01 Accele Vision 17 Accurian 35 Advent 02 Aiwa 017 23 Akai 022 23	3692582201188 73926
Onkyo 006 01 Panasonic 000 017 023 02 Philips 003 03 Pioneer 002 RCA 02 Sanyo 02 Sharp 002 Sherwood 02 Sony 012 024 027 030 03 Teac 02 Technics 007 Yamaha 011 Lectores de DVD Accele Vision 17 Accurian 35 Advent 022 Aiwa 017 23 Akai 022 23 Akai 022 23 Alco	3692582201188 739267
Maria III. 0 10 Onkyo 006 01 Panasonic 000 017 023 02 Philips 003 03 Pioneer 00 RCA 02 Sanyo 02 Sharp 00 Sherwood 02 Sony 012 024 027 030 03 Teac 02 Technics 00 Yamaha 01 Lectores de DVD Accele Vision 17 Acvent 02 Aiwa 017 23 Akai 022 23 Akai 022 23 Alco 02 Allegro 05	3692582201188 7392679
Maria III. 0 10 Onkyo 006 01 Panasonic 000 017 023 02 Philips 003 03 Pioneer 00 RCA 02 Sanyo 02 Sharp 00 Sherwood 02 Sony 012 024 027 030 03 Teac 02 Technics 00 Yamaha 01 Lectores de DVD Accele Vision 17 Acvent 02 Aiwa 017 23 Akai 022 23 Akai 022 23 Alco 02 Allegro 05	3692582201188 7392679
National N	3692582201188 7392679033
Onkyo 006 01 Panasonic 000 017 023 02 Philips 003 03 Pioneer 002 RCA 02 Sanyo 02 Sharp 002 Sherwood 02 Sony 012 024 027 030 03 Teac 02 Technics 002 Technics 012 Lectores de DVD Accele Vision 17 Accurian 35 Advent 022 Aiwa 017 23 Akai 022 23 Alco 02 Alejgro 05 Amphion MediaWorks 014 03 AMW 014 03 Anaha 066	3692582201188 73926790337
Onkyo 006 01 Panasonic 000 017 023 02 Philips 003 03 Pioneer 002 RCA 02 Sanyo 02 Sharp 002 Sherwood 02 Sony 012 024 027 030 03 Teac 02 Technics 002 Technics 012 Lectores de DVD Accele Vision 17 Accurian 35 Advent 022 Aiwa 017 23 Akai 022 23 Alco 02 Alejgro 05 Amphion MediaWorks 014 03 AMW 014 03 Anaha 066	3692582201188 73926790337
Onkyo 006 011 Panasonic 000 017 023 029 Philips 003 037 Pioneer 002 Sanyo 022 Sanyo 022 Sharp 005 Sherwood 022 Sony 012 024 027 030 03 Teac 027 Teachnics 007 Yamaha 013 Lectores de DVD Accele Vision 17 Accurian 35 Advent 022 Advent 022 Aiwa 017 23 Akai 022 23 Alco 02 Alpine 22 Amphion MediaWorks 014 03 Anaba 06 Anam 06 Anam 06 Apex. 005 045 046 126 136 164 166 17 188 242 243 244 324 390 457 461	3692582201188 7392679033786
Onkyo 006 01 Panasonic 000 017 023 02 Philips 003 03 Pioneer 002 Sanyo 02 Sharp 002 Sherwood 02 Sony 012 024 027 030 03 Teac 02 Technics 002 Technics 003 Yamaha 017 Lectores de DVD Accele Vision 17 Accurian 35 Advent 022 Aiwa 017 23 Akai 022 24 Aka	3692582201188 7392679033786 6
Onkyo 006 01 Panasonic 000 017 023 02 Philips 003 03 Pioneer 002 RCA 02 Sanyo 02 Sharp 002 Sherwood 02 Sony 012 024 027 030 03 Teac 02 Technics 00 Yamaha 01 Lectores de DVD Accele Vision 17 Accurian 35 Advent 022 Aiwa 017 23 Akai 022 23 Alco 02 Aleigro 05 Alpine 22 Amphion MediaWorks 014 03 AMW 014 03 Anaba 06 Anam 06 Apex 005 045 046 126 136 164 166 17 188 242 243 244 324 390 457 461 Apple 42 Argo 05 Aspire 03	3692582201188 7392679033786 602
Onkyo 006 01 Panasonic 000 017 023 02 Philips 003 03 Pioneer 002 Sanyo 02 Sharp 002 Sherwood 02 Sony 012 024 027 030 03 Teac 02 Technics 002 Technics 002 Technics 002 Technics 002 Technics 002 Accele Vision 17 Accurian 35 Advent 022 Akai 022 23 A	3692582201188 7392679033786 6021
Onkyo 006 01 Panasonic 000 017 023 02 Philips 003 03 Pioneer 002 Sanyo 02 Sharp 002 Sherwood 02 Sony 012 024 027 030 03 Teac 02 Technics 002 Technics 002 Technics 002 Technics 002 Technics 002 Accele Vision 17 Accurian 35 Advent 022 Akai 022 23 A	3692582201188 7392679033786 6021
\text{Variables}	3692582201188 7392679033786 6021950
Mail and	3692582201188 7392679033786 60219501
National Process Color C	3692582201188 7392679033786 6021950183
National Process Color C	3692582201188 7392679033786 6021950183
National Process Color C	3692582201188 7392679033786 6021950183
National Process Color C	3692582201188 7392679033786 6021950183
National Process Color C	3692582201188 7392679033786 6021950183
National Process Color C	3692582201188 7392679033786 6021950183
Onkyo 006 01 Panasonic 000 017 023 02 Philips 003 03 Pioneer 002 RCA 02 Sanyo 02 Sharp 005 Sherwood 02 Sony 012 024 027 030 03 Teac 02 Technics 002 Technics 002 Technics 002 Yamaha 017 Accele Vision 17 Accurian 35 Advent 022 Alvent 023 Alvent 024 Alvent 025 Alvent 026 Alvent 026 Alvent 027 Alvent 036 Alvent 036 Alvent 037 Alvent	3692582201188 7392679033786 60219501823314644

	414 246
Darion	463
Coby012 030 031 157 192 206	451
Curtis Mathes. CyberHome	060
CyberHome006	050
Öytron 141 234 271 Jaewoo 141 234 271 Denon 004 024 165 175 195 296 467	491
Denon	116
165 175 195 296 467	
165 175 195 296 467 DiamondVison Disney	289
Disney010	140 076
Duarabrand027 051 054 113	259
DVD2000	040
-clipse	301
=1ld =Itax	064
Emerson010 023 052 248	391
95 465 Enterprise	050
Enterprise	235
arenheit	077
arenheit isher 249 lex Vision	280
Flex Vision	078
un TV010 052 340 379	079 391
Gateway	323
GE041 046 125 167 205	250
30 Video 003 187 226 227 323 402	404
113 410 420 421 Roldetar	125
Goldstar251 278 451	458
7	074
Greenhill	046
Harman/Kardon 199	210
Hitachi	144
aradiente 024 Greenhill	0.45
Hiteker	045
Honvas	080
LIV	404
Longelen	053
ngelen	105
nsignia 013 052 113 375	470
nitial	062
rradio	346
Jamo Jaton	082
JBL	452
Jenken	106
Jensen	031
JMB	107 143
207 212 219 269 281 317 318 319 321	364
IVC	
Jwin	084
Karcrier Kawasaki	027
Kendo	109
Kendo Kenwood004 024 116 198 204 214	230
231 252	117
Conka027 040	019
Koss015 026 035	448
_asonic	253
331 252 (LH	05/
exia	110
_exicon	085
_G013 284 331 333 352	369
3/U 3/3 40U 480 488 ifeter	111
imitiquid Video	110
iquid Video	035
lteon323 332 348	353
Loewe	104
_ogiclab _ogix	112
uxman	113
uxor:	109
156 185 326 356 380 388 437 456	100
Malata	087
Marantz042 156	275
viernorex010 022 140	254 0/1
Viintek	255
Mitsubishi016 038 040 161	194
Viomitsu	088
VIUSIER	400 256
Nakamichi	257
156 185 326 356 380 388 437 456 Malata	046
	1100

Nexxtecn	2/6
Nexxtech	089
Norcent	279
Onkyo	159
190 225 453	0.4-
190 223 403 Oppo Optiview	041
Oritron 026 035	5 260
Onion	022
Panasonic 004 024 039 116 117 127	7 149
152 172 173 178 208 265 266 267 290	29
292 299 300 312 336 341 371 383 380	3 381
476 477 478 479 480 489 490	9 401
Philco	065
Philips002 010 039 042 150 156 162 209 294 305 334 337 342 391 437 44 philips Magnavox	2 19
209 294 305 334 337 342 391 437 44	.8
philips Magnavox162 209	331
146 160 170 181 193 201 203 238 283	2 201
313 314 315 339 377 429	
313 314 315 339 377 429 Polaroid) 423
Polk Audio	042
Providing 010	090
Prima	N9-
Princeton	092
Proceed	045
Proscan041 125	5 184
Provision	090
Owestar 026 230	330
BCA	7 04
Prima Princeton Proceed	3 288
338 389 401 411 422 447	
338 389 401 411 422 447 regentRio Rotel	034
Rotal	0/1/
Saba	092
Saba Sampo Samsung 003 024 120 124 139 144 183 189 285 293 322 325 330 336 35 368 384 396 405 412 415 439 445 472	26
Samsung 003 024 120 124 139 145	5 148
183 189 285 293 322 325 330 336 350	35
485 487	2 40
Sansui	378
Sanyo022 280 347 424	468
463 467 Sansui	323
SEG	
Charp 010 100 101	UI4
Sharp	7 320
Sharp010 128 137 343 344 374379 410 473 Sharper Image	012 7 320 095
Sharp 010 128 137 343 344 374379 410 473 Sharper Image 02 Sherwood 262	012 7 320 095 2 474
Sharp	012 7 320 095 2 474
Sensory Science	012 7 320 095 2 474
Sharp	012 7 320 095 2 474
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 12 3 168 4 358
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 12 3 168 4 358
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 12 3 168 4 358
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 12 3 168 4 358
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 12 3 168 4 358
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 12 3 168 4 358
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 12 3 168 4 358
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 12 3 168 4 358
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 12 3 168 4 358
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 12 3 168 4 358
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 12 3 168 4 358
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 12 3 168 4 358
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 12 3 168 4 358
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 12 3 168 4 358
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 165 4 355 4 355
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 165 4 355 4 355
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 165 4 355 4 355
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 165 4 355 4 355
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 165 4 355 4 355
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 165 4 355 4 355
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 165 4 355 4 355
Sigma Designs	012 7 320 095 2 472 5 240 092 3 066 3 165 4 355 4 355
Sigma Designs Sonic Blue Sony	7 324 7 325 2 474 2 472 4 472 4 472 4 472 4 472 4 473 4 44 4 55 4 44 4 35 4 44 4 35 4 44 4 35 4 44 4 35 4 4 4 35 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
Sigma Designs Sonic Blue Sony	7 324 7 326 2 472 2 472 3 166 3 166
Sigma Designs Sonic Blue Sony	7 324 7 326 2 472 2 472 3 166 3 166
Sigma Designs Sonic Blue Sony	7 324 7 326 2 472 2 472 3 166 3 166
Sigma Designs Sonic Blue Sony	7 324 7 326 2 472 2 472 3 166 3 166
Sigma Designs Sonic Blue Sony	7 324 7 326 2 472 2 472 3 166 3 166
Sigma Designs Sonic Blue Sony	7 324 7 326 2 472 2 472 3 166 3 166

Códigos de Combinación de L ector de DVD/VCR	Samsung
Donde el código aparezca como [### ###], el primero es para el DVD y el segundo es para la VCR. De lo contrario, ese código único hace fun-	Sony
cionar ambos, el DVD y la VCR. Recuerde agregar el código para el tipo de dispositivo de base de	Proscan
datos, 0 para DVD, 4 para VCR, [0### 4###]. Broksonic	Samsung
Hitachi [376 013] [417 103] Insignia [375 016] [013 047] [113 117]	Stack 9
[366 054] [367 055] [317 056] [318 058] [319 059] [403 094] [397 079] [398 080]	Tägar Systems
[364 052] [365 053] [366 054] [367 055] [317 056] [318 058] [319 059] [403 094] [397 079] [398 080] [399 081] [400 082] [403 085] [409 095] [317 056] [318 058] [319 059]	Toshiba
[013 047] [331 060] [370 060] Pioneer [377 064]	Viewsonic
Sansui	ZT Group020 Teatro en Casa en una Caja
Toshiba[363 051] [382 067] [119 091] [119 096] [393 076] [408 092] [393 115] Zenith[369 016] [151 116] [227 099]	Donde el código aparezca como [### ###], el primero es para el DVD y el segundo es para el AUDIO. De lo contrario, ese código único hace fun-
Apex	cionar ambos, el DVD y el AUDIO. Recuerde agregar el código para el tipo de dispositivo de base de datos, 0 para DVD, 5 para Audio, [0### 5###].
	Apex
Emerson	[454 399] BOSE[430 384] [441 010] CambridgeSoundWorks
Magnavox[156 009] [380 126] [156 104]	Classic 463 411 Coby 451 018 Curtis 451 409
Memorex [022 072]	Denon 1467 4 131
Panasonic[383 061] [385 068] [386 069] [407 089] [407 105] [371 061] Philips	Emerson
Presidian	Jamo
Samsung[368 005] [384 070] [396 078] [405 087] [412 098] [415 087]	Koss
Samsung	Onkyo
Sylvania	Valva
[416 103] Symphonic [391 075] Diamond Vision [289 126]	Philips
AKAI 236 127 Superscan [023 128]	RCA [447 393] Samsung [439 011] [445 011] [481 332] [485 431] [487 431] [481 428 Sanyo [468 414]
Códigos de DVR ABS	Sherwood [473 419]
AT&T	Sony[427 382] [433 430] [435 387 [440 430] [442 387] [446 430] [455 400 [464 387] [466 430] [482 430] [483 430] [433 392]
Cybërpower	[433 392] Toshiba
011 012 015 019 021 024 026 027 Dish Network	Venturer
Echostar 017 018 Expressvu 017 Gateway 020	Yamaha
GOI	Códigos de TV por Satélite Alphastar051
HNS 009 Howard Computers 020 HP 020	Amstrad
HTS	014 015 031 032 034 036 039 043 044 054 055 057 058 059 062 063 064 066 067 068 069 074 078 079 080 081 084 086 087
015 024 026 027 Humax	Dish Network
iBUYPOWER	Dishpro
Linksys 020 Media Center PC 020 Microsoft 020	Echostar002 004 033 035 037 061 071 083 Expressvu037 061 07 BELL EXPRESSVU071
Mind	FORTEC STAR
Panasonic	GOI
024 025 Pioneer 031 Proscan 019	Hisensë
RCA	Hughes Network Systems

Humax	
Humax	
Jerrold	
JVC002 004 033 052 061 083	
LG011 059	
Mamoray 014	
Memorex	
Motorola	
Next Level056	
Pace100	
Panasonic 010 062 086 092 096 100	
Pansat	
Next Level	
054 055 057 064 081	
Philips Magnayox 009 054 055	
Pioneer	
Primestar050	
Proscan013 036 063 095	
Proton	
Radio Snack	
044 058 063 075 076 077 078 080 082 091	
094 095 097	
094 093 097 Realistic	
Samsung003 007 015 057 070 085 098	
Sharp016	
SKY NETWORK100	
Sony	
Star Choice	
Sylvania 099	
Tivo	
Toshiba	
UltimateTV058	
Tivo	
US DIGITAL	
USDTV 060 Viewsat 089	
<u>Voom</u>	
Zenith012 067	
20	
Códigos de VCR	
ABS	
ADMIRAL	
Aika	
Akai 017 018 033 127	
Akai	
ADMIRAL	
Anex 074	
Arrier (2017) 025 Apex	
Arrier (arr Hight)	
Arrier (21 migr)	
Arrier (all rhigh) 025 Apex 074 Asha 021 Audio Dynamics 019 Audiovox 022 035 121 Bang & Olufsen 037 Beaumark 021 Bell & Howell 020 Broksonic 027 062 072 088 Calix 022 035 Candle 021 022 023 024 Canon 015 025 CARVER 104 CCE 107 CineVision 101 117 Citizen 021 022 023 024 035 Colortyme 019 COLT 046	
Arrier (all rhigh) 025 Apex 074 Asha 021 Audio Dynamics 019 Audiovox 022 035 121 Bang & Olufsen 037 Beaumark 021 Bell & Howell 020 Broksonic 027 062 072 088 Calix 022 035 Candle 021 022 023 024 Canon 015 025 CARVER 104 CCE 107 CineVision 101 117 Citizen 021 022 023 024 035 Colortyme 019 COLT 046	
Arrier (all rhigh) 025 Apex 074 Asha 021 Audio Dynamics 019 Audiovox 022 035 121 Bang & Olufsen 037 Beaumark 021 Bell & Howell 020 Broksonic 027 062 072 088 Calix 022 035 Candle 021 022 023 024 Canon 015 025 CARVER 104 CCE 107 CineVision 101 117 Citizen 021 022 023 024 035 Colortyme 019 COLT 046	
Arrientari High	
Arrier Carl Filgr	
Arrier Carr High	
Arrientari High	
Arrier (2arr High)	
Arrier (2arr High)	
Arrier (2arr High)	
Arrier (Carr High)	
Arrientati High	

Harley Davidson
LXI
Magnin
Multitech
Panasonic 000 015 025 039 061 068 069 089 105 118 119 Penney 035 Pentax 030 Pentex Research 024 Philco 015 025 Philips 009 025 075 104 Philips Magnavox 104 Pilot 022 035 Pioneer 030 064 Polaroid 074 112 Polk Audio 104 Presidian 075 Proscan 012 043 044 PROTEC 046 PROFITRONIC 021 Pulsar 007 032 Quarter 020 Quartz 020 Quartz 020 Quasar 015 025 Radio Shack 010 022 125 Radio Shack/Realistic .015 020 021 022025 026 028
Radix
Shintom

Shoqun	021
Shogun	034
SIGNATI IRE	110
Sony 001 010 018 031	038
040 048 049 050 066 077 090 093 123	125
StackStack 9	038
Stack 9	038
STS	025
Sunerscan	128
Superscan Sylvania 010 015 025 028 075 102 103 Symphonic010 028 036 075	125
Symphonic 010 020 020 070 102 100	155
Svetamay	U38
Systemax Tagar Systems	U38
Tandy	020
Tashiko	020
Tatuna	033
Tatung010 028 033	125
Tachnice	025
Technics	125
Thomas 010	125
TM/K	021
Tochiha 002 023 030 038	051
Tighiba	001
Totevision 021 022	035
Touch	U38
Unitech	000
Vector Research019	023
Vector	020
Vector019	002
Videomagic	025
Videosonic	000
VideosonicViewsonic	038
Villain010	125
Vandoo	U38
Voodoo010 021 022 023 0	250
06 000 000 10E	
20 020 030 125 White Westinghouse	036
Mastinghouse	000
XR-100 010 025 028	125
Vamaha 010 020 020	U23
Yamaha019 020 024 Zenith 007 010 016 018 032 034 099	116
117 100 100 105	
ZT Group	USB
_ r αιουρ	000

3 Cómo Utilizar las Funciones del Televisor

Emblema del Canal

Cuando se oprime el botón INFO del control remoto podrían aparecer varios indicadores. Esta pantalla se denomina Emblema del Canal. En la siguiente lista se describen los artículos presentes en la pantalla del Emblema del Canal (de izquierda a derecha y de arriba a abajo).

Parental Control	TV	V-G		
D 10 CBS	English	720p Stretch	CC Z zz 00:25	⊘ 06:05 PM

Control de Padres El estado del Control de Padres (bloqueado o desbloqueado) del programa actual.

TV-G Información de clasificación del programa actual.

Estéreo Si el canal actual es analógico, "Estéreo" aparecerá si se transmite con sonido

estereofónico y "Mono" aparecerá si el canal actual se transmite con sonido monofónico.

Si el canal actual es digital, este espacio aparecerá en blanco.

SAP Si el canal actual es analógico, esto indica que está transmitiendo información SAP

(Programa de Audio Secundario). Si el canal actual es digital, este espacio indicará el

idioma.

HDTV 720 p Resolución de la señal de transmisión.

CC En el canal actual está disponible la función de Subtítulos.

D 10 CBS La "D" indica un canal digital; y una "A" indica un canal analógico. En la pantalla

aparecen el canal, el canal secundario (si se encuentra disponible para canales digitales),

y el programa (sólo para canales digitales).

Amplitud Formato actual de la pantalla. Si aparecen barras en la pantalla, podría eliminarlas

oprimiendo el botón FORMAT del control remoto. Consulte información adicional sobre

los formatos de pantalla en la página 89.

ZZZ 00:25 Tiempo restante en el reloj de apagado automático, si éste fue configurado.

02:16 AM Hora actual.

Nota : Cette fonction opère seulement avec d'autres produits RCA.

Autosintonía

La función de Autosintonía sintoniza automáticamente el televisor en el canal de entrada de video correcto para los diferentes componentes conectados al televisor. Cuando configure la Autosintonía en el sistema de menús no tendrá que recordar cambiar el televisor a la entrada VID1, por ejemplo, cuando desee ver una cinta en la VCR. Para configurar la función de Autosintonía, siga los pasos a continuación:



- 1. Oprima el botón MENU (aparece el Menú Principal).
- 2. Resalte Configuración y oprima OK en el control remoto.
- 3. Resalte Autosintonía y oprima OK.
- 4. Seleccione el botón del componente que desea ajustar:

Ajustar Canal SAT-AUX - Le permite ajustar el canal que el televisor sintoniza cuando usted oprime el botón SAT/AUX.

Aviso: Esta función es válida únicamente con otros componentes RCA.

- 5. Oprima la flecha hacia la derecha para seleccionar la opción que corresponda a la manera en que el componente está conectado al televisor.
- 6. Oprima el botón MENU repetidamente para seleccionar el canal y salir del modo Autosintonía.

Puede seleccionar a partir de las entradas o canales a continuación:

Canal 3 ó 4 - Seleccione esta opción si el componente está acoplado al conector ANTENNA/CABLE ubicado en la parte posterior del televisor y usted desea que el televisor sintonice el canal 3 cuando oprima el botón correspondiente en el control remoto. Recordatorio: asegúrese que el interruptor de canal 3/4 del componente esté establecido en canal 3.

VID1 o VID2 (Entrada de Video) - Seleccione esta opción si el componente está acoplado al conector VIDEO INPUT 1 en la parte posterior del televisor o al conector VIDEO INPUT 2 en el lado del televisor y usted desea que el televisor sintonice el canal VIDEO INPUT cuando oprima el botón de componente correspondiente.

CMPT (Entrada de Video de Componente) - Seleccione esta opción cuando una fuente compatible con video de componente, tal como un sintonizador HDTV, receptor de satélite o Lector de DVD está acoplada a los tres conectores VIDEO INPUT (Y Pb Pr) en la parte posterior del televisor y usted desea que el televisor sintonice el canal VIDEO INPUT del componente (CMPT) cuando oprima el botón de componente correspondiente.

PC - Seleccione esta opción cuando el componente está acoplado al conector PC INPUT en la parte posterior del televisor y usted desea que el televisor sintonice la entrada de PC cuando oprima el botón de componente correspondiente.

HDMI1 o HDMI2 – Seleccione esta opción cuando el componente está acoplado al conector HDMI1/DVI o HDMI2/DVI INPUT en la parte posterior del televisor y usted desea que el televisor sintonice el canal HDMI INPUT cuando oprima el botón de componente correspondiente.

Control de Padres y V-Chip
Las opciones en los menús V-Chip EE.UU. y V-Chip Canadá involucran el conjunto de programas incluido en

Las opciones en los menús V-Chip EE.UU. y V-Chip Canadá involucran el conjunto de programas incluido en su televisor (conocido como V-Chip) el cual le permite bloquear programas y películas de TV. Los programas pueden bloquearse según las clasificaciones basadas en la edad, tales como TV-MA (Consulte la página 87). De estar disponible, los programas de TV pueden además bloquearse según el contenido, tal como lenguaje de adultos (L) (Consulte la página 87). Las películas pueden bloquearse únicamente según las clasificaciones basadas en la edad (Consulte la página 87). Después de bloquear los programas, usted puede desbloquearlos mediante la introducción de una contraseña. Como opción predeterminada, el software ubicado dentro del televisor está desactivado o desbloqueado. Consulte la página 87 para obtener instrucciones sobre cómo bloquear la V-Chip.

V-Chip – EE.UU y Canadá

La V-Chip lee la clasificación del programa basada en la edad (*TV-MA, TV-14*, etc.) y los temas del contenido (Violencia (V), Lenguaje de Adultos (L), etc.). Si usted ha bloqueado la clasificación y/o los temas del contenido que los programas contienen, recibirá un mensaje indicándole que el canal se encuentra actualmente bloqueado. Cambie de canal u oprima OK para ingresar la contraseña y desactivar temporalmente el Control de Padres.

Las emisoras no están en la obligación de suministrar los temas de su contenido, por lo cual aquellos programas que no especifiquen los temas de su contenido serán bloqueados sólo si usted bloqueó su correspondiente clasificación basada en la edad. Puede bloquear además programas que han sido designados como "Exentos" y programas considerados "Sin Clasificar". Consulte la página 87 para obtener explicaciones sobre las clasificacines de EE.UU. y Canadá.



Aviso: Los ajustes del Control de Padres no se encuentran disponibles para HDMI1, HDMI2, CMPT o PC INPUT. Estos ajustes deben configurarse en el control de padres del componente conectado.



Aviso: Si no bloquea el Control de Padres, no tendrá efecto ninguno de los ajustes de V-Chip, Bloqueo de Botones ni Bloquear Canal..

Bloquear/Desbloquear el Control de Padres

- Cuando se logra acceso al Control de Padres desde el Menú Principal y el control de padres se encuentra permanentemente desbloqueado, aparece el siguiente mensaje:
- "El Control de Padres está DESBLOQUEADO. Los límites de clasificación y Bloqueo de Canales NO requerirán una contraseña para ver la imagen. Utilice 'Bloquear Control de Padres'" para bloquear. Oprima la tecla OK para continuar."
- Oprimir OK despliega el menú Control de Padres y resalta Bloquear Control de Padres.
- Para bloquear el Control de Padres, ingrese la contraseña de cuatro dígitos mediante las teclas numéricas.

Aviso: Cuando ingrese la contraseña correcta, el menú Contraseña desaparecerá de la pantalla e ingresará en el menú Control de Padres. Si se ingresa una contraseña incorrecta, deberá volver a ingresarla. Si olvida la contraseña, ingrese el código preestablecido de fábrica: 4116. Consulte la página 89 para obtener más información si desea cambiar la contraseña.


Pantalla de Clasificación de V-Chip

El siguiente gráfico muestra la posición de los elementos en la opción Clasificaciones de TV con el menú V-Chip EE.UU.

Campo de Estado de la Clasificación

Le permite seleccionar si el límite del estado de la clasificación basada en la edad a la izquierda es ver o bloquear.

Campo de Clasificación Permite seleccionar de una lista, la clasificación basada en la edad que puede bloquear o ver.



Campos de Estado del Contenido

Le permite seleccionar el tema del contenido por clasificación seleccionada y si el estado actual del tema está desbloqueado (̂ ■) o bloqueado (î ■).

Clasificaciones de TV de V-Chip EE.UU.

Cómo Bloquear las Clasificaciones Basadas en la Edad

Se pueden bloquear automáticamente todas las clasificaciones de programa que sean superiores a una determinada clasificación basada en la edad.

- 1. Seleccione Control de Padres del Menú Principal. Si anteriormente se ha bloqueado el acceso a Control de Padres, será necesario introducir la contraseña.
- 2. Resalte y seleccione V-Chip. Luego, resalte y seleccione V-Chip EE.UU.
- 3. Resalte y seleccione Clasificaciones de TV.
- 4. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hasta la clasificación correspondiente a la clasificación más baja que desea bloquear.
- 5. Oprima el botón OK para alternar entre Ver y Bloquear. El estado de la clasificación y de todas las clasificaciones superiores cambia automáticamente a Bloquear.
- 6. Oprima el botón MENU repetidamente para regresar al menú Control de Padres.
- 7. Seleccione Bloquear Control de Padres desde el menú Control de Padres. Para que los límites de clasificación entren en efecto, oprima OK e ingrese una contraseña de cuatro dígitos.

Para ver las clasificaciones basadas en la edad luego de haberlas bloqueado, siga los mismos pasos que para desbloquear explicados arriba.



Bloqueo de Temas de Contenido Específico

Se pueden bloquear los programas en base a los temas de su contenido (El contenido está representado por D, L, S, V y FV en la pantalla.) Al bloquear un tema dentro de una clasificación específica, automáticamente se bloquea también ese tema en todos los programas de clasificación más alta. Para bloquear según el contenido del programa:

- 1. Seleccione Control de Padres del Menú Principal. Si anteriormente se ha bloqueado el acceso a Control de Padres, será necesario introducir la contraseña.
- 2. Resalte y seleccione V-Chip. Luego, resalte y seleccione V-Chip EE.UU.
- 3. Resalte y seleccione Clasificaciones de TV.
- 4. Determine los temas que desea bloquear.
- 5. Oprima la flecha hacia abajo para desplazarse hasta la clasificación cuyo tema desea cambiar.
- 6. Oprima la flecha hacia la derecha para resaltar un tema de contenido en particular.
- 7. Oprima el botón OK para cambiar su estado a Bloquear. (Por ejemplo, si usted bloquea el idioma (L) correspondiente a la clasificación TV-14, el idioma para la clasificación TV-MA también queda bloqueado.)

Para ver los temas de contenido luego de haberlos bloqueado, siga los mismos pasos que para desbloquear explicados arriba.

Aviso: Si desbloquea un lenguaje correspondiente a la clasificación TV-14, el lenguaje para la clasificación TV-MA permanecerá bloqueado. Debe desbloquear separadamente el estado del tema de contenido para cada clasificación.

Jerarquía de Clasificaciones Basadas en la Edad		
TV-MA	Sólo para adultos	
TV-14	Se les advierte firmemente a los padres	
TV-PG	Se sugiere la orientación de los padres	
TV-G	Para todo público	
TV-Y7	Dirigido a niños de 7 años y mayores	
TV-Y	Para todos los niños	

	Temas del Contenido
D	Diálogo explícitamente sexual
L	Lenguaje para adultos
S	Situaciones de carácter sexual
V	Violencia
FV	Violencia de fantasía

Límite de Clasificación de Películas de V-Chip EE.UU.

Ajuste los límites de clasificación de películas bloqueando las películas clasificadas por encima de un nivel especificado. Para lograr acceso al menú Límite de Clasificación Películas, siga los pasos a continuación:

- 1. Oprima MENU en el control remoto (aparecerá el Menú Principal).
- 2. Seleccione Control de Padres.
- 3. Resalte y seleccione V-Chip. Luego, resalte y seleccione V-Chip EE.UU.
- 4. Resalte y seleccione Clasificaciones de Películas.
- 4. Oprima la flecha hacia abajo para desplazarse hacia la clasificación que desea cambiar.
- 5. Oprima el botón OK para cambiar su estado a bloquear (todas las clasificaciones mayores a la que seleccionó cambiarán a bloquear).
- 6. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del menú Control de Padres.



Aviso: Las emisoras no están obligadas a suministrar la clasificación basada en la edad ni los temas de su contenido. Debe bloquear el Control de Padres para que los límites de clasificación entren en efecto.





Cómo Bloquear las Clasificaciones de V-Chip Canadá

Si usted recibe programas de Canadá, puede bloquear la V-Chip para francés e inglés de Canadá por clasificaciones solamente. Cuando bloquea una clasificación particular, automáticamente bloquea además los programas con clasificaciones más altas. Para bloquear clasificaciones de programas canadienses en francés e inglés, siga los pasos a continuación:

- 1. Oprima MENU en el control remoto (aparecerá el Menú Principal).
- 2. Seleccione Control de Padres.
- 3. Seleccione V-Chip.
- 4. Seleccione V-Chip Canadá.
- 5. Resalte Clasificaciones Inglés o Clasificaciones Francés y oprima OK.
- 6. Oprima la flecha hacia abajo para desplazarse hacia la clasificación que desea cambiar.
- 7. Oprima el botón OK para cambiar su estado a bloquear (todas las clasificaciones mayores a la que seleccionó cambiarán a bloquear).
- 8. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del menú Control de Padres.

Aviso: Estas clasificaciones están disponibles sólo si la emisora las envía.

Región de Clasificaciones Futuras

Podrá observar una opción del menú Control de Padres que no estaba disponible antes. Esto se debe a que las emisoras tienen ahora la capacidad de agregar un nuevo sistema de clasificación para los programas de TV. Estas clasificaciones le permiten definir parámetros adicionales para el control de padres. Esta opción y su nombre son dependientes del contenido adquirido de la emisora.

Restablecer Información Descargable

Seleccione esta opción para restablecer la información de V-Chip descargable.

Cómo Bloquear Programas "Sin Clasficar/Exentos"

La opción Sin Clasficar/Exentos le permite decidir si pueden verse los programas que V-Chip reconoce como sin clasificar o exentos. Los programas televisivos sin límites pueden incluir programas noticiosos, deportivos, políticos, religiosos, locales y sobre el estado del tiempo, comunicados de emergencia, declaraciones públicas y programas sin límites. La opción Exentos aplica tanto a los programas sin clasificar de EE.UU. y Canadá y a los programas canadienses clasificados E.




Oprima la flecha hacia abajo para resaltar Sin Clasficar/Exentos. Luego, oprima el botón OK para alternar entre Ver y Bloquear.

Ver Todos los programas sin clasificar están disponibles.

Bloquear No todos los programas sin clasificar están disponibles.

Bloquear Canal

Habilite esta opción para bloquear el canal que seleccionó en la Seleccionar Canal. Use las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha para encontrar el canal que desea bloquear. Luego, oprima la flecha hacia abajo para seleccionar Bloquear Canal. Oprima el botón OK para colocar una marca en el cuadro Bloquear Canal de modo de bloquear el canal. Cuando sintoniza este canal, necesitará ingresar una contraseña para ver el canal si el control de padres está bloqueado. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del menú Control de Padres.



Bloqueo de Botones

Seleccione esta opción para bloquear (deshabilitar) o desbloquear (habilitar) los botones del panel lateral del televisor de manera que ninguna otra persona pueda utilizarlos. El control remoto aún puede sintonizar cualquier canal. Si utiliza ésta como técnica para evitar que los niños cambien los canales, elimine el acceso a cualquier control remoto capaz de manejar el televisor aunque esté bloqueado el panel lateral. No olvide bloquear el control de padres después de cambiar el estado. Si no lo hace, no tendrá efecto *Bloqueo de Botones*.

Cambiar la Contraseña

Para cambiar la contraseña, siga los pasos a continuación:

- 1. Oprima MENU en el control remoto (aparecerá el Menú Principal).
- 2. Seleccione Control de Padres.
- Seleccione Cambiar Contraseña; oprima el botón OK para desplegar el menú Restablecimiento de Contraseña.
- 4. Utilice los botones numéricos para ingresar la nueva contraseña y oprima OK.
- 5. Para confirmarla, vuelva a ingresar la misma contraseña y oprima OK.
- 6. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del menú Control de Padres.

Funciones Adicionales

Estas son funciones adicionales disponibles no relacionadas al Control de Padres. Estas funciones pueden encontrarse en otros menús.

Formatos de Pantalla

El formato de pantalla es la forma en que la imagen aparece en la pantalla del televisor. Oprima el botón FORMAT en el control remoto para ver si se encuentra disponible un formato diferente para el video que está viendo. El formato cambia a la vez que oprime el botón FORMAT y el tipo de formato se muestra en la parte inferior de la pantalla.

El video analógico se envía en formato 4/3, que su televisor muestra en formato 16/9. La mayoría de video digital se envía en formato 16/9, el cual llena su pantalla, pero algunas veces se envía en formato 4/3, el cual no llena su pantalla. Depende de cómo la emisora o el componente conectado al televisor formate el video. Si aparecen barras en la pantalla, oprima el botón FORMAT para utilizar un formato diferente que pueda eliminar las barras. Algunas barras no se pueden eliminar debido a la manera en que las emisoras transmiten el formato.

Para cambiar los formatos de pantalla:

- 1. Oprima MENU en el control remoto (aparecerá el Menú Principal).
- 2. Seleccione el Modo Imagen.
- 3. Desplácese hasta Formatos de Pantalla.
- 4. Use las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar el formato que desee.
- 5. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del Modo Imagen.

A continuación encontrará ejemplos de diferentes formatos. Cada formato se encuentra disponible para video analógico, pero quizá no esté disponible para video digital.





Normal

Amplitud





Change Password


(Password

Create Password ---
Confirm Password ---
Press OK when finished,

Centro

Zoom

4 Cómo Utilizar el Menú del Televisor



Cómo Utilizar el Sistema de Menús

Esta sección explora los menús del televisor. Cada menú se describe y detalla para ayudarle a obtener el mejor beneficio de su televisor. El menú Control de Padres se describe en el Capítulo 3. Para lograr acceso al sistema de menús, siga los pasos a continuación:

- 1. Oprima el botón MENU.
- 2. Use las flechas hacia arriba y hacia abajo para resaltar una opción y oprima OK para desplegarla. El nombre del menú se muestra en la parte superior de la pantalla de los menús.
- 3. Oprima las flechas hacia arriba y hacia abajo para pasar a una opción diferente dentro del menú. De ser necesario, oprima el botón OK para mostrar las selecciones de la opción resaltada. Si está disponible, utilice el texto en la parte inferior de cada una de las pantallas si necesita ayuda.
- 4. Para regresar al Menú Principal, oprima el botón MENU repetidamente hasta que aparezca en la pantalla.

Las descripciones de cada uno de los menús se discutirán en el orden según aparezcan.

Existen dos formas de salir de un menú:

- Oprima el botón CANCEL. Los menús desaparecen de la pantalla y usted regresa al modo de ver TV.
- Oprima el botón MENU repetidamente hasta que desaparezcan los menús.

Menú Imagen

El menú Imagen contiene menús y controles para configurar la apariencia de la imagen. Las opciones del Menú Imagen aplican al video para las selecciones TV y VIDEO INPUT principales. Todas las opciones de imágenes pueden aplicarse a cada una de las entradas - VID1, VID2, CMPT, HDMI1 o HDMI2 y PC.

Ajustes de Imagen:

Preajuste - Muestra una lista que le permite seleccionar uno de los ajustes predefinidos de imagen: Brillante, Juegos, Natural o Personal. Seleccione el ajuste que mejor convenga para el entorno donde ve TV.

Brillo - Use la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el brillo de la imagen.

Contraste – Use la flechas hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la diferencia entre las áreas claras y oscuras de la imagen.

Nitidez (no se encuentra disponible en PC) – Use la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la definición de los bordes de la imagen.

Color - Use la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la intensidad del color.

Tinte (no se encuentra disponible en PC) – Esta opción ajusta el equilibrio entre los niveles de rojo y verde.

Tono – Esta opción muestra una lista que le permite seleccionar uno de los tres ajustes automáticos de color: Frío si se desea para la imagen una paleta de colores más azulados; Normal; o Cálido si se desea una paleta de colores más rojos. El ajuste cálido corresponde al estándar NTSC de 6500 K. Al cambiar cualquiera de estos ajustes de imagen, Preajuste Imagen cambia a Personal. Utilice la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para realizar los ajustes.

Formato Pantalla - Cambie el formato de pantalla seleccionando entre Normal, Centro, Zoom y Amplitud. Consulte información adicional sobre los formatos de pantalla en la página 89.

Modo Película - (Paso de avance 3:2) Esta opción detecta automáticamente fuentes de video que fueron originalmente grabadas en filme (como la mayoría de las películas) y las convierte a un formato diferente (por ejemplo, para transmisión por TV). El modo Película procesa la señal convertida de manera que se asemeje lo más posible a la original. Este proceso también se conoce como paso de avance 3:2. Cuando utilice el modo Película, recuerde lo siguiente:

- El ajuste Encendido (recomendado) Cuando elige este ajuste, se habilita la función únicamente cuando el televisor detecta que la calidad de la reproducción de la película puede mejorarse.
- El ajuste Apagado (cuadro sin marca) apaga la conversión del modo película. Intente utilizar este ajuste si cree que el paso de avance inverso 3:2 está distorsionando la imagen.





Ajustes de PC - Esta opción le permite ajustar los ajustes de PC cuando se encuentre en el modo PC.

Reducción de Ruido (no se encuentra disponible en PC o canales digitales) – Este ajuste reduce la "estática" de la imagen o cualquier tipo de interferencia. Esta característica es especialmente útil para obtener una imagen más clara en presencia de señales analógicas débiles. Oprima la flecha hacia la derecha para seleccionar entre las siguientes opciones:

Baja para una imagen más tenue y pura que retenga la nitidez y los detalles de la imagen.

Normal para una imagen un pco más tenue que Baja.

Alta para una imagen más tenue y pura que la de los demás ajustes (el detalle de la imagen se verá algo reducido).

Menú Sonido

El menú Sonido le permite ajustar la salida del audio. Para obtener acceso al menú Sonido, oprima MENU en el control remoto, y luego seleccione Sonido del Menú Principal. Los siguientes elementos de sonido pueden ajustarse:

Agudos - Mejora la salida de los agudos.

Graves - Mejora la salida de los graves.

Balance – Use la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la cantidad de audio que se envía a los altavoces izquierdo y derecho.

SRS - Opción ENCENDIDO/APAGADO.

Sonido TV Analógico - Controla la forma en que el sonido sale a través de los altavoces. Las opciones disponibles varían de acuerdo con el tipo de entrada seleccionado:

- Mono (disponible para ver programación de TV regular solamente) Esta opción reproduce el sonido sólo en modo monofónico. Utilice este ajuste si recibe programación con una señal estereofónica débil.
- Estéreo Esta opción divide la señal entrante de audio estereofónico entre los canales izquierdo y derecho. La mayoría de los programas televisivos y materiales grabados tienen audio estereofónico. La palabra "estéreo" aparece en el Emblema del Canal cuando sintoniza un programa transmitido con sonido estereofónico.
- Programa de Audio Secundario (SAP) Esta opción reproduce el sonido del programa en un segundo idioma, si está disponible. Las letras "SAP" aparecen en el Emblema del Canal cuando sintoniza un programa transmitido con información de SAP. El audio SAP se transmite sólo en modo monofónico. SAP se utiliza también para transmitir el audio de un programa con descripciones de las imágenes para invidentes.

Idioma de Audio por Defecto – Utilice esta opción para seleccionar el idioma que prefiere para el diálogo en canales digitales. Si prefiere el idioma que está siendo transmitido con un programa, el televisor lo reproducirá. De lo contrario, el televisor reproduce la opción por defecto para el programa (generalmente inglés en EE.UU.). Las opciones para el idioma de audio por defecto para los canales digitales son Inglés, Francés, Español, Alemán, Italiano, Japonés, Chino y Coreano.

Idioma de Audio Actual (no se encuentra disponible para canales analógicos) - Oprima la flecha hacia la derecha para seleccionar de la lista de idiomas disponibles para el programa que está viendo. El idioma que usted elija se convertirá en su idioma preferido para todos los canales digitales hasta que apague el televisor. Si el idioma que eligió no se transmite con un programa, entonces el televisor reproducirá el idioma por defecto para el programa (generalmente inglés en EE.UU.).

Aviso: El menú se oscurece cuando el canal actual seleccionado es analógico.

Menú Canales

El menú Configuración de Canales le permite configurara el televisor según sus preferencias. Oprima MENU en el control remoto; luego seleccione Canal del Menú Principal.


Lista de Canales - El menú Lista de Canales le permite ver todos los canales disponibles en su lista de canales. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para resaltar un canal y oprima OK para sintonizarlo. Las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha le permiten desplazarse a las páginas siguientes o anteriores.

Búsqueda Automática de Canales – Esta opción busca canales que el televisor pueda recibir. (Consulte información adicional en la página 72). Para utilizar esta opción, seleccione Búsqueda Automática de Canales; luego oprima OK para lograr acceso al menú. Seleccione el tipo de la señal conectada a la entrada ANTENNA/ CABLE INPUT.

Aviso: Reducción de Ruido se encuentra disponible para las entradas CMPT únicamente si la señal es 480i.







Lista y nombres - Edite los canales en la lista o seleccione nombres para las entradas de video.

- 1. Oprima el botón MENU.
- 2. Seleccione Canal.
- 3. Seleccione Lista y nombres.
- 4. Oprima OK para desplegar el submenú de Lista y nombres.
 - Número de canal Oprima OK para seleccionarlo. Use las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha
 para seleccionar el número del canal. De lo contrario, oprima el botón INPUT; luego use las flechas hacia
 la izquierda y hacia la derecha para seleccionar un canal de entrada de video (VID1, VID2, HDMI1, HDMI2,
 CMPT o PC). Oprima OK para confirmar la selección.
 - En Lista Canales (disponible para canales de TV solamente) Si ha ingresado un canal que desea añadir a la lista de canales, resalte En Lista Canales y oprima el botón OK para colocar una marca en el cuadro. Si ha ingresado un canal que desea borrar de la lista de canales, oprima el botón OK para cancelar la selección del cuadro. Cuando aparece una entrada AV en el campo del Número de canal, se oscure la línea "En Lista Canales".
 - Nombre de canal Aparece en Nombre de canal, pero siempre se ve oscurecido porque no puede ser modificado por el usuario.

Menú Control de Padres

El Menú Control de Padres se discutió en el Capítulo 3. Consulte información adicional en la página 85.

Menú Configuración

Subtítulos

Muchos programas vienen codificados con subtítulos, lo que le permite desplegar en la pantalla del televisor la porción sonora de un programa en forma de texto.

Aviso: Los ajustes de Subtítulos no se encuentran disponibles para HDMI1, HDMI2 y CMPT INPUT. Estos ajustes deben configurarse en el menú del componente conectado. Los subtítulos no están disponibles en todos los canales en todo momento. Sólo programas específicos son codificados con subtítulos. Si el programa ofrece subtítulos, aparecerá CC en el Emblema del Canal. Consulte en el capítulo 3 información adicional sobre el Emblema del Canal.

Para programar las opciones de los subtítulos:

- 1. Oprima el botón MENU.
- 2. Seleccione Configuración.
- 3. Seleccione las opciones que desea.
- 4. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del menú Configuraciones.

Opciones de Subtítulos

Ajuste CC – Esta opción le permite seleccionar la manera en que aparecen los subtítulos en pantalla.

Apagado - No se muestran los subtítulos.

Encendido Siempre - Seleccione esta opción si desea mostrar los subtítulos siempre que estén disponibles.


Encendido sin Sonido – Esta opción permite mostrar los subtítulos (si están disponibles) cuando se ha silenciado el sonido del televisor. Si está activado el sonido, no se muestran los subtítulos.

Tipo CC analógico - De estar disponible, esta opción le permite seleccionar el modo de subtítulos utilizado para mostrar los subtítulos. Si no está seguro de las diferencias entre los modos, quizás prefiera dejar el modo de subtítulos ajustado en CC1, el cual muestra un texto completo del programa en el idioma primario en su área

Tipo CC digital - De estar disponible, esta opción le permite seleccionar un servicio de subtítulos (1 a 6) para los canales digitales.

Preajuste CC dig. - De estar disponible, esta opción le permite seleccionar entre las opciones *Valores por defecto y Personal*. Personal cambia según lo que Ud. establezca para las opciones a continuación.

Color CC digital – Esta opción le permite seleccionar el color para el texto de los subtítulos: *Blanco, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Magenta, Azul Verdoso* o *Negro*.



Estilo CC digital - De estar disponible, esta opción le permite personalizar las siguientes opciones de pantalla:

- Opacidad CC digital Ajuste la apariencia del texto de los subtítulos digitales: Sólido, Transparente, Translúcido o Parpadeante.
- Opacidad de fondo CC digital Ajuste la apariencia del área del texto de los subtítulos digitales: Sólido, Transparente, Translúcido o Parpadeante.
- Color borde CC digital Seleccione el color del borde del texto de los subtítulos digitales: Negro, Blanco, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Magenta o Azul Verdoso.
- Tipo borde CC digital Seleccione el tipo de borde del texto de los subtítulos digitales: *Ninguno, Resaltado, Sumido, Esbozo, Izquierda, Derecha*.
- Tamaño CC digital Ajuste el tamaño del texto de los subtítulos digitales. Pequeño, Estándar o Grande.
- Fuente CC digital Seleccione un diseño de caracter para el texto de los subtítulos digitales. Una fuente es un completo conjunto de letras, números, signos de puntuación, etc. en un tipo de fuente determinado. Puede escoger entre una variedad de fuentes (Estilos 1-7).

Idioma de los Menús – Esta opción le permite seleccionar su idioma preferido entre los menús: English, Español o Francais.

Sensor de luz - Seleccione Encendido/Apagado para controlar el sensor de luz ubicado en la parte frontal del Televisor de LCD.

Autosintonía – El menú Autosintonía se discutió en el Capítulo 3. Consulte información adicional en la página 84.

Menú Reloj

Ingresar Hora

Si no configuró el canal de referencia, ingrese la hora actual manualmente.

- 1. Oprima el botón MENU.
- 2. Seleccione Hora.
- 3. Oprima OK para comenzar.
- 4. Oprima las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar la opción de ingreso.
- 5. Use las flechas hacia arriba y hacia abajo para establecer las horas, los minutos y AM/PM. Para finalizar, oprima OK.
- 6. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del menú Reloj.

Canal Hora Automática

Seleccione su estación de manera que el televisor establezca la hora por usted. Espere aproximadamente un minuto luego de programar para que la hora quede establecida.

Reloj de Apagado Automático

- 1. Oprima el botón MENU.
- 2. Seleccione Hora.
- 3. Oprima las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar el televisor de manera que se apague luego de un periodo de tiempo determinado (de un minuto a cuatro horas).
- 4. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del menú Reloj.

Zona de Horario

Seleccione la hora local actual: Este, Atlántico, T.nova, Samoa, Hawaii, Alaska, Pacífico, Central y Montaña.

Hora de Verano

Seleccione entre los modos Apagado y Automático.



Nota: Ces options de type des sous-titres ont un effet seulement sur des sous-titres numériques véritables. Certains sous-titres diffusés sur des canaux numériques ne sont pas eux-mêmes numériques — tout dépend du diffuseur. Si les sous-titres d'une émission ne sont pas numériques, les réglages du Style des ST num. n'auront aucun effet



5 Funciones del Lector de DVD -Reproducción de Discos

Operaciones Básicas de Reproducción Para reproducir un disco DVD en el Televisor/Lector de DVD, siga los pasos a continuación:

- 1. Encienda el televisor. Oprima el botón DVD para activar el modo DVD.
- 2. Cargue el disco en la ranura para discos con el lado impreso orientado hacia arriba.
- 3. La reproducción deberá comenzar de manera automática. De lo contrario, oprima PLAY.
- 4. Cuando aparezca el menú del disco, seleccione la opción que desea y oprima OK.
- 5. Oprima STOP para cancelar la reproducción.

Función Pausa

Mientras se esté reproduciendo el disco, oprima PAUSE una vez para congelar el cuadro. Para reanuadar la reproducción normal, oprima PLAY.

Cambiar Título/Capítulo/Pista

Mientras se esté reproduciendo el disco, oprima REPLAY o NEXT en el control remoto para proceder inmediatamente al título, capítulo o pista anterior o siguiente.

Avance/Retroceso Rápido

Mientras se esté reproduciendo el disco, utilice los botones REW y FWD para avanzar o retroceder el disco DVD. Oprima el botón un o más veces para variar la velocidad: x2, x4, x8, x20 (para discos DVD y CD). Para reanudar la reproducción normal, oprima PLAY.

Reanudar la Reproducción

Para los discos CD, puede reanudar la reproducción de los últimos cinco discos, incluso si se expulsó el disco. Para los discos DVD, puede reanudar la reproducción si el televisor se encuentra el modo En Espera o incluso si se ha apagado. La Reanudación Automática está activa para los discos DVD y CD. Por ejemplo, si vuelve a cargar uno de los últimos cinco discos, aparecerá "Reanudar" durante la reproducción por espacio de 10 segundos.

Cómo Cambiar el Idioma del Audio (Lector de DVD)

Oprima repetidamente el botón F1 del control remoto para alternar entre los diferentes idiomas de audio para el disco DVD.

Subtítulos

Oprima repetidamente el botón CC del control remoto para alternar entre los diferentes idiomas de subtítulos disponibles en el disco.

Repetir el Modo de Lectura

Esta función le permite repetir un título, capítulo, pista, secuencia programada o disco completo. La opción Repetir el Modo de Lectura varía de acuerdo al tipo de disco. Oprima repetidamente el botón F2 del control remoto para seleccionar las siguientes opciones para el disco DVD:

Repetir Capítulo (Capítulo que se está reproduciendo en esos momentos)

Repetir Título (Título que se está reproduciendo en esos momentos)

Repetir Todos

Apagar (Cancelar)

Ver Información de Reproducción del Disco

El Menú Información puede utilizarse para lograr acceso a información sobre un disco que se está reproduciendo. Para desplegar esta información, oprima el botón PLAY para comenzar la reproducción y oprima el botón CH LIST del control remoto. Seleccione las diferentes opciones con las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha. Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo del control remoto para desplazarse a través de las opciones. Oprima OK para confirmar la selección.

Acceso Directo (DVD)

Para lograr acceso directo a un punto en un disco otro que el inicio de un título o un capítulo, oprima el botón CH LIST. Luego, seleccione el icono de indicación de tiempo con la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha. Ingrese un lapso con los botones numéricos (formato hh:mm:ss), y oprima OK para confirmar.

Título/Capítulo (DVD)

Para lograr acceso directo a un título o capítulo en un disco DVD, oprima el botón CH LIST. Luego, seleccione uno de estos iconos (CH XXX/010) con la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha. Ingrese un número directamente con los botones numéricos y oprima OK para confirmar.

Reproducción de CD de Imagen JPEG/Kodak

- 1. Encienda el televisor; oprima el botón DVD para activar el modo DVD.
- 2. Cargue un disco de imágenes (CD de imagen Kodak; JPEG)
- 3. Si cargó un disco Kodak, dará comienzo la presentación con diapositivas.
- 4. Si cargó un disco JPEG, en la pantalla del televisor aparecerá el menú imagen/película. Oprima PLAY para dar comienzo a la presentación con diapositivas o la reproducción de la película.

CD de Imagen JPEG – Funcionamiento General

- Cargue un disco CD de imagen JPEG. La información del menú del disco aparecerá en la pantalla del televisor.
- 2. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la carpeta y oprima OK para abrirla. Luego, oprima la flecha hacia la derecha.
- 3. Oprima el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo o los botones numéricos para resaltar una opción.
- 4. Si oprime PLAY para confirmar, dará comienzo la reproducción desde un archivo seleccionado hasta el final de la carpeta. Si oprime OK para confirmar, dará comienzo la reproducción desde el archivo seleccionado y se detendrá en el mismo archivo.

Selección de Reproducción

Durante la reproducción, usted puede:

- 1. Oprimir REPLAY o NEXT para seleccionar otra pista/archivo en la carpeta actual.
- 2. Oprimir PLAY/PAUSE repetidamente para hacer una pausa y reanudar la reproducción.

Repetir Selección

Oprima repetidamente el botón F2 del control remoto para lograr acceso a los siguientes diferentes modos de reproducción:

REPETIR 1 - Mantenga una imagen fija JPEG en la pantalla o reproduzca un archivo MPEG 4 repetidamente.

REPETIR DIR - Reproduzca todos los archivos en la carpeta seleccionada repetidamente.

REPETIR TODOS – Reproduzca todos los archivos en un disco.

APAGAR - Apaga el modo REPETIR.

Discos y Formatos Compatibles

Aunque se han realizado avances para garantizar la compatibilidad de su lector de discos con la mayor cantidad posible de discos, quizá no pueda reproducir discos que no satisfagan los estándares de CD de audio, VCD o SVCD. En el caso de discos grabables y regrabables, la compatibilidad con el lector depende del escritor de DVD, el software de escritura y el disco utilizado.



DVD-Video (Disco Digital Versátil)



DVD+RW, DVD-RW (DVD regrabable) Archivos JPEG o formato de audio/video



DVD+R, DVD-R (DVD grabable) Archivos JPEG o formato de audio/video



CD-R (CD grabable)

Archivos JPEG o formato de audio/video



CD-RW (CD regrabable)

Archivos JPEG o formato de audio/video



Audio CD (Audio Digital de Discos Compactos) Archivos JPEG o formato de audio/video



Archivos JPEG o formato de audio/video

Formatos Respaldados

- 1. Formato JPEG/ISO: Este lector puede reproducir únicamente archivos con extensión ".jpg".
- 2. Este lector puede mostrar únicamente imágenes fijas de estándar DCF o imágenes JPEG, tales como TIFF.

Codificación Regional

Su Lector de DVD ha sido diseñado para procesar información de administración regional almacenada en discos DVD. Los discos DVD con códigos regionales diferentes a los de su lector no podrán reproducirse. El código regional de su lector es 1. Cuando compre un disco DVD, asegúrese que pueda reproducirse en la región 1.

6 Funciones del Menú del Lector de DVD

Desplegar el Menú Principal del Lector de DVD

Su Televisor/Lector de DVD puede personalizarse para adaptarse a sus necesidades.

- 1. Encienda el Televisor/Lector de DVD; oprima el botón DVD para activar el modo DVD.
- 2. Oprima el botón MENU para desplegar el Menú Principal del Lector de DVD.
- 3. Use las flechas hacia arriba y hacia abajo para resaltar una opción.
- 4. Oprima OK para mostrarla.

Menú del Televisor

Haga funcionar el sonido y la imagen en el modo TV.

Menú del Disco DVD

Para hacer funcionar un disco DVD:

- 1. Cargue un disco.
- 2. Oprima el botón MENU para desplegar el Menú Principal del Lector de DVD.
- Oprima las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar los elementos del Menú del Disco DVD; oprima OK para confirmar.

(Aviso: El contenido del Menú del Disco varía dependiendo del tipo y del contenido del disco.)


4. Seleccione un modo de LECTURA con las flechas; oprima OK para confirmar.

Menú del Lector de DVD

Configuración del Sistema

Necesitará ingresar una contraseña de cuatro dígitos para reproducir un disco prohibido. Si el sistema le solicita una contraseña, necesitará ingresar la contraseña que creó.

- 1. Oprima el botón MENU para desplegar el Menú Principal.
- 2. Oprima las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el menú del Lector de DVD.
- 3. Usted se encontrará ahora en CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.
- 4. Oprima las flechas hacia arriba o hacia abaio para seleccionar CONTRASEÑA.
- 5. Oprima OK. Se le solicitará que ingrese la contraseña de cuatro dígitos.
- Use los botones numéricos para ingresar la contraseña de cuatro dígitos. La primera vez que lo haga, ingrese 0000. Si olvidó su contraseña, ingrese 0000.
- 7. Ingrese la nueva contraseña; oprima OK para confirmar.
- 8. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del sistema de menús.







Menú Clasificaciones

Esta función le permite establecer un nivel de limitación para la reproducción. Los niveles de clasificación fluctúan entre 1 y 8, y varían según el país. Puede prohibir la reproducción de ciertos discos cuyo contenido no es el más adecuado, y además puede reproducir ciertos discos con escenas opcionales.

Desbloquee el disco ingresando la contraseña de cuatro dígitos antes de lograr acceso al menú CLASIFICACIONES.

- 1. Oprima el botón MENU para desplegar el Menú Principal.
- 2. Oprima las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el menú del Lector de DVD.
- 3. Aparecerá el menú CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.
- 4. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar CLASIFICACIÓN; luego oprima la flecha hacia la derecha.
- 5. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para resaltar un nivel de clasificación para el disco y oprima OK. Para desplegar el control de padres y reproducir todos los discos, seleccione 8 ADULTO.
- 6. Ingrese la contraseña de cuatro dígitos para bloquear la clasificación.
- 7. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del sistema de menús.

Los discos DVD clasificados por encima del nivel seleccionado no se reproducirán salvo que usted ingrese la contraseña de cuatro dígitos.

Aviso: Esta función no limita la visualización si el fabricante del disco no codificó el disco. Los discos VCD, SVCD y CD no incluyen identificación de nivel, de modo que el control de padres no tendrá ningún efecto sobre estos tipos de discos. Algunos discos DVD no están codificados con una clasificación, aunque la clasificación de películas puede estar impresa en la cubierta del disco. La función de nivel de clasificación no prohíbe la reproducción de tales discos.



RESTORE

DEFAULT

Valores por Defecto

Configurar la función VALORES POR DEFECTO restablece todas las opciones y sus ajustes personales (salvo su contraseña para las clasificaciones) a los valores por defecto.

- 1. Oprima el botón MENU para desplegar el Menú Principal.
- 2. Oprima las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el menú del Lector de DVD.
- 3. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar VALORES POR DEFECTO.
- 4. Oprima la flecha hacia la derecha para seleccionar RESTABLECER.
- 5. Oprima OK para confirmar. Todos los ajustes han sido restablecidos a los valores por defecto.
- 6. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del sistema de menús.

Acceso Directo

Este menú incluye algunas funciones que se pueden disfrutar a través de las teclas de acceso directo del control remoto.

- 1. Oprima el botón MENU para desplegar el Menú Principal.
- 2. Oprima las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el menú del Lector de DVD.
- 3. Aparecerá el menú CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.
- 4. Oprima las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar ACCESO DIRECTO y poder ver una lista de teclas de acceso directo.
- LISTA CA
 BÚSQUEDA
- CC SUBTÍTULOS
- **F1** AUDIO
- F2 REPETIR
- F3 ÁNGULO
- F4 TÍTULO
- 5. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del sistema de menús.

Configuración de Idiomas

Con este menú, puede configurar el idioma deseado para los menús del lector, audio, subtítulos y menús de discos.

- 1. Oprima MENU para desplegar el Menú Principal.
- 2. Oprima las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el menú del Lector de DVD.
- 3. Oprima la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar CONFIGURACIÓN DE IDIOMA.
- Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar IDIOMA OSD (o IDIOMA AUDIO, IDIOMA SUBTÍTULOS, MENÚ DEL DISCO). Oprima la flecha hacia la derecha.
- 5. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar su idioma preferido.

El idioma en pantalla para el Menú del Sistema permanece tal y como lo ve, independientemente de los diferentes idiomas que los discos puedan incluir.

Aviso: Si el disco no incluye el idioma que seleccionó para Audio, Subtítulos y Menú del Disco, se escuchará el idioma por defecto del disco.

6. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del sistema de menús.

Configuración de Audio

El menú CONFIGURACIÓN DE AUDIO le permite ajustar la salida de audio del lector.


SALIDA DIGITAL

- 1. Oprima el botón MENU para desplegar el Menú Principal.
- 2. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el menú del Lector de DVD.
- 3. Oprima la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar CONFIGURACIÓN DE AUDIO.
- Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar SALIDA DIGITAL; luego oprima la flecha hacia la derecha.
- 5. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar TODOS o PCM.
- 6. Oprima OK para confirmar la selección.
 - TODOS Seleccione esta opción si el componente conectado tiene un descodificador multicanales integrado que respalda uno de los formatos de audio multicanales (Dolby Digital, MPEG-2).
 - PCM Seleccione esta opción si el componente conectado no puede descodificar audio multicanales. El Lector de DVD convierte las señales multicanales Dolby Digital y MPEG-2 a PCM (Modulación de Códigos de Pulso).
- 7. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del sistema de menús.

DOWNMIX

- 1. Oprima el botón MENU para desplegar el Menú Principal.
- 2. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el menú del Lector de DVD.
- 3. Oprima la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar CONFIGURACIÓN DE AUDIO.
- Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar DOWNMIX; luego oprima la flecha hacia la derecha.
- 5. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para resaltar una opción.
- 6. Oprima OK para confirmar la selección.
 - LT/RT Seleccione esta opción si su Lector de DVD está conectado a un descodificador Dolby.
 - STEREO Seleccione esta opción para cambiar la salida a estereofónico.
 - V SURR Seleccione esta opción para permitir que el Lector de DVD utilice efectos de sonido envolvente virtual.
- 7. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del sistema de menús.







7 Información Adicional

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la manera más fácil de ver video de Alta Definición (HD)?

Conecte una antena local a la entrada ANTENNA/CABLE para ver canales digitales locales gratis. Quizá deba comprar una antena. (Consulte mayor información en la página 66).

Visite www.antennaweb.org si necesita ayuda para decidir el tipo de antena que debe utilizar de modo de recibir los canales digitales locales disponibles en su área. Ingresando su ubicación, este programa de encuadramiento le indica las emisoras analógicas y digitales locales que están disponibles si se utiliza determinado tipo de antena.

¿Existen otras formas de ver video de alta definición?

Además de utilizar una antena aérea como se mencionó arriba, puede utilizar un convertidor para recibir video digital.

Comuníquese con la compañía de cable o el proveedor de servicio de satélite para adquirir programación digital y solicíteles que conecten el convertidor de manera de asegurar la mejor visualización de canales posible.

¿Cómo puedo distinguir un canal analógico de uno digital?

Oprima el botón INFO para desplegar en pantalla el Emblema del Canal. Observe la esquina inferior izquierda de su pantalla. Aparece una letra "A" para un canal analógico. Aparece una letra "D" para un canal digital.

¿Por qué hay barras en la pantalla y cómo puedo borrarlas?

La mayoría de video digital se envía en formato 16/9, el cual llena su pantalla, pero algunas veces se envía en formato 4/3, el cual no llena su pantalla. Depende de cómo la emisora o el dispositivo conectado al televisor formatee el video. Si aparecen barras en la pantalla, oprima el botón FORMAT para utilizar un formato diferente que pueda eliminar las barras. Algunas barras no se pueden eliminar debido a la manera en que las emisoras transmiten el formato. El formato cambia a la vez que oprime el botón FORMAT y el tipo de formato se muestra en la parte inferior de la pantalla. Consulte información adicional sobre los formatos de pantalla en la página 89.

¿Por qué la búsqueda de canales encuentra muchos canales pero cuando trato de sintonizarlos no se ve nada?

Algunos canales habilitados por la empresa de cable no tienen programación, p. ej., video a petición. Cuando los canales no se encuentran disponibles, la pantalla de su televisor aparece en blanco o borrosa. Posiblemente desee eliminar esos canales de la lista de canales. Elimínelos a través del menú Lista de Canales. Consulte información adicional en la página 91.

¿Por qué la primera búsqueda de canales tarda tanto?

Si tiene canales analógicos y digitales, el televisor buscará todos los canales disponibles en la lista de canales. Si tiene canales digitales, el televisor buscará además los canales codificados, no codificados y secundarios relacionados a dicho canal digital.

Resolución de Problemas

La mayoría de los problemas que puede experimentar con su televisor pueden corregirse consultando la siguiente lista de resolución de problemas.

Problemas con el Televisor

El televisor no enciende.

- Asegúrese que el televisor esté enchufado.
- Revise el contacto de la pared (o el cable de extensión) para asegurarse que funciona correctamente conectando otro dispositivo.
- Puede ser que los controles del panel lateral estén bloqueados (inhabilitados). Utilice el control remoto para desbloquear los controles del panel lateral. Seleccione la función *Bloquear Botones* en el menú Control de Padres y oprima OK para cancelar la selección del cuadro.

No hay imagen ni sonido pero el televisor está encendido.

- Quizás haya sintonizado una entrada donde no se ha conectado ningún componente. Si está intentando ver un componente conectado, oprima INPUT hasta que la imagen proveniente del componente aparezca.
- Tal vez la opción *Tipo de Señal* haya sido ajustada de forma incorrecta. Consulte instrucciones detalladas en la página 72.
- Puede ser que el canal esté en blanco-. Intente cambiar de canal.
- Si está viendo su VCR y ésta se encuentra acoplada mediante un cable coaxial al conector ANTENNA/CABLE, sintonice el televisor en el canal 3 ó 4 (el que esté seleccionado por el interruptor 3/4 en la parte posterior de su VCR). Además, asegúrese que el botón TV/VCR de la VCR esté en el modo adecuado (oprima el botón TV/VCR de su VCR).

El sonido se escucha bien, pero la calidad de la imagen es pobre.

- Si obtiene una imagen en blanco y negro de un componente conectado al televisor, quizá acopló los cables de video en los conectores incorrectos. Un cable de video amarillo se acopla al conector de entrada VIDEO INPUT amarillo del lado o parte posterior del televisor; tres cables de video o un mazo de cables de video de componente (rojo, azul y verde) se acoplan a los conectores de entrada COMPONENT INPUT correspondientes de la parte posterior del televisor.
- Si no puede obtener una imagen de un componente conectado al televisor, quizá acopló el cable de video al conector VIDEO OUTPUT de la parte posterior del televisor. Estos conectores se utilizan para acoplar dispositivos de grabación. Un cable de video amarillo se acopla al conector VIDEO INPUT del lado o parte posterior del televisor.
- Revise las conexiones de la antena. Cerciórese de que todos los cables estén firmemente acoplados a los conectores.
- Ajuste la función de nitidez para mejorar una señal débil. Consulte información adicional en la página 90.

No hay sonido, pero la imagen se ve bien.

- Puede ser que se haya silenciado el sonido. Oprima el botón de aumentar volumen para restituir el sonido.
- Si está usando DVI o Y, PB, PR, recuerde acoplar también los conectores de salida de audio izquierdo y derecho del dispositivo a los conectores AUDIO INPUT L y R del televisor.
- Puede que los ajustes de sonido no estén establecidos correctamente. Consulte información adicional en la página 91.
- Quizá los altavoces internos estén apagados. Consulte información adicional en la página ??.
- Si su fuente de audio incluye sólo un conector o es una fuente de audio (monofónico), asegúrese de haber enchufado la conexión en el conector L AUDIO INPUT del televisor.

La pantalla aparece en blanco.

- Revise las conexiones. Si utilizó los cables amarillo, rojo y blanco para llevar a cabo la conexión, asegúrese que estén acoplados a los conectores de entrada VIDEO INPUT amarillo, rojo y blanco del lado o parte posterior del televisor, y no a los conectores de VIDEO OUTPUT de la parte posterior del televisor.
- Si está intentado ver algo que se está reproduciendo en un componente conectado al televisor (tal como un disco DVD), oprima INPUT hasta llegar al canal de entrada de video correcto.
- Asegúrese que el componente conectado al televisor esté encendido.
- Intente cambiar de canal.

Los botones del panel lateral no funcionan.

• Puede ser que los controles del panel lateral estén bloqueados (inhabilitados). Utilice el control remoto para desbloquear los controles del panel lateral seleccionando la función Bloquear Botones en el menú Control de Padres y oprima OK para cancelar la selección del cuadro.

Desenchufe el televisor 10 minutos y vuélvalo a enchufar. Encienda el televisor e intente de nuevo.

El televisor se apaga inesperadamente.

- Es posible que se haya activado por error el reloj de apagado automático. Consulte las instrucciones en la página 93.
- Quizá se haya activado el circuito de protección electrónica debido a una descarga de corriente. Espere 30 segundos y vuelva a encender el televisor. Si este problema se presenta con frecuencia, es posible que su casa reciba un voltaje anormal muy alto o muy bajo.
- Desenchúfelo. Espere 10 minutos. Vuélvalo a enchufar.

No puedo seleccionar cierto canal.

- Tal vez el canal ha sido bloqueado o no ha sido aprobado mediante el menú Control de Padres.
- Si utiliza una VCR, asegúrese que el botón TV/VCR de la VCR esté en el modo adecuado (oprima el botón TV/ VCR de su VCR).
- Oprima el botón TV y luego intente cambiar los canales.

La recepción estereofónica es ruidosa.

• Tal vez sea una estación con poca potencia. Utilice el Menú Sonido y Tipo de Sonido para seleccionar monofónico.

Aparece un recuadro negro en la pantalla.

• Puede ser que esté activada la función de Subtítulos. Revise Subtítulos en el menú Configuración. Consulte más información en la página 92.

Está confrontando problemas con la conexión HDMI.

- Asegúrese que el componente HDMI o DVI esté encendido y que los cables estén conectados de manera fija. Si aún confronta problemas, apague el componente y vuelva a conectarlo. Reajuste la potencia desenchufando el cable de alimentación y enchufándolo otra vez.
- Si está sintonizado a HDMI 1 o HDMI 2 INPUT y está recibiendo un mensaje en pantalla de Señal Inservible, oprima el botón INFO del control remoto. Si Adquiriendo Canal aparece en el Emblema del Canal, el dispositivo HDMI o DVI no está respondiendo. Comuníquese con el fabricante del dispositivo HDMI o DVI para obtener ayuda adicional.
- Si sintoniza HDMI 1 o HDMI 2 INPUT y ve nieve, el video viene y se va, o el video se tarda en aparecer, su componente HDMI o DVI tiene problemas enviándole al televisor información acerca del video. Vuelva a conectar el dispositivo. Desenchufe y enchufe nuevamente el cordón de alimentación eléctrica para restablecer la alimentación. Si los problemas persisten, trate de conectar en vez en los conectores Y Pb Pr si estos están disponibles o póngase en contacto con el fabricante del componente HDMI o DVI para obtener ayuda adicional.
- Si aparecen barras negras a cada lado de la imagen, es posible que el componente que usted conectó tenga un interruptor o una opción de menú que le permita a usted cambiar la salida de calidad de imagen que corregirá esto. Elija 720p, o bien 1080i.
- HDMI2/DVI oHDMI1 INPUT no son compatibles con señales 480i.

No funciona el control remoto.

- Quizá haya algo interfiriendo entre el control remoto y el sensor para control remoto en la parte frontal del televisor. Asegúrese que esté despejado el paso.
- Tal vez el control remoto no está apuntando directamente al televisor.
- Es posible que las baterías del control remoto tengan poca fuerza, ya no sirvan o estén mal instaladas. Instale baterías nuevas en el control remoto (**Aviso:** si retira las baterías es posible que tenga que volver a programar el control remoto para controlar otros componentes.)

Está confrontando problemas con el Control de Padres/V-Chip.

• Si los límites de clasificación no funcionan, deberá bloquear los ajustes. Vaya al Menú Principal (oprima MENU en el control remoto), seleccione Control de Padres, seleccione Bloquear Control de Padres.

No recuerdo mi clave y quiero desbloquear el televisor.

 Si olvida su contraseña, apague el televisor. Oprima y sostenga simultáneamente VOL UP en el panel lateral y CANCEL en el control remoto durante 10 segundos. La próxima vez que ingrese al menú Control de Padres ingrese una nueva contraseña.

La V-Chip no me permite ver programas aunque no están clasificados como violentos.

• Quizá a la película se le haya asignado la condición "no clasificados". Después de bloquear la clasificación para películas, deberá configurar separadamente *SL* en *Ver* a fin de poder ver películas con clasificación *SL*.

¿Qué Más Puedo Hacer?

Si ha utilizado la sección de Resolución de Problemas y nada ha solucionado su problema, intente reiniciar su televisor. Tenga en cuenta que al reiniciarlo, quizá sea necesario realizar de nuevo el proceso de instalación. Para reiniciar el televisor, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente de la pared o de la extensión. Mantenga el televisor desconectado durante 5 minutos. Luego, enchufe el televisor y enciéndalo. Verifique que se haya corregido el problema. Si persiste el problema, haga clic en el Menú de Ayuda al Cliente en www. rca.com/television y consulte la sección actualizada de Preguntas Frecuentes o póngase en contacto con el Servicio de Ayuda al Cliente de RCA a través del número de asistencia suministrado en la Garantía, en la sección *Cómo Recibir Servicio*.

Explicación de las Clasificaciones de V-Chip

Sistema de Clasificación de V-Chip EE.UU.

TV-MA (Sólo para adultos) Específicamente diseñado para ser visto por adultos y quizá sea inadecuado para menores de 17 años. Contiene uno o más de los siguientes temas: lenguaje indecente y grosero (L), actividad sexual explícita (S) o violencia vívida (V).

TV-14 (Se les advierte firmemente a los padres) Contiene material que muchos padres podrían considerar inadecuado para menores de 14 años. Se les insta firmemente a los padres a vigilar más cuidadosamente este programa y a no dejar que menores de 14 años lo vean sin supervisión. Este programa contiene uno o más de los siguientes temas: diálogos intensamente sugerentes (D), lenguaje vulgar y subido de tono (L), situaciones sexuales intensas (S) o violencia intensa (V).

TV-PG (Se sugiere la orientación de los padres) Contiene material que algunos padres pueden considerar inadecuado para los niños. Quizá muchos padres prefieran verlo junto con sus hijos. Este programa contiene uno o más de los siguientes temas: algunos diálogos intensamente sugerentes (D), lenguaje vulgar poco frecuente (L), algunas situaciones sexuales (S) o violencia moderada (V).

TV-G (Adulto presente) La mayoría de los padres podría considerar este programa adecuado para cualquier edad. Contiene pocos diálogos (D) o situaciones sexuales (S) o ninguno, sin lenguaje subido de tono (L), o poca violencia o ninguna (V).

TV-Y7 (Dirigido a niños de 7 años y mayores) Diseñado para niños cuya edad sea 7 años o más. Quizá sea más apropiado para niños que ya hayan alcanzado la madurez suficiente para discernir entre la ficción y la realidad. Los temas y elementos de este programa pueden contener fantasía violenta (FV) o comedia violenta moderadas, o pueden asustar a los menores de 7 años.

TV-Y (Para todos los niños) Los temas y elementos de este programa están diseñados para un público joven que incluya niños entre 2 y 6 años de edad. No se cree que pueda asustar a los niños más pequeños.

Sistema de Clasificación de V-Chip para Inglés de Canadá

18+ (Adultos) Programación diseñada para adultos de 18 años y mayores. Podría contener elementos de violencia, lenguaje y material de carácter sexual que podría hacerlo inapropiado para menores de 18 años. Lineamientos sobre violencia: Podría contener violencia esencial para el desarrollo de la trama, los personajes o el tema, diseñada para adultos. Otros lineamientos sobre el contenido: Podría contener lenguaje vívido y representaciones explícitas de desnudos o actividad sexual.

14+ (Audiencia de 14 años y mayores) La programación contiene temas o contenido que podría ser inadecuado para menores de 14 años. Se les insta firmemente a los padres a ejercer discreción si permiten que preadolescentes y adolescentes jóvenes vean estos programas. Lineamientos sobre violencia: Podría contener escenas de violencia intensa. Podría tratar sobre temas para adultos y asuntos sociales de una manera realista. Otros lineamientos sobre el contenido: Podría contener escenas de desnudos y/o actividad de carácter sexual. Podría contener uso regular de lenguaje obsceno.

PG (Orientación de los padres) Programación diseñada para todo público pero podría ser inadecuada para los niños (menores de 8 años). Los padres podrían considerar parte del material inapropiado para ser visto sin supervisión por niños entre 8 a 13 años de edad. Lineamientos sobre violencia: Las descripciones de conflictos y/o agresiones serán limitadas o moderadas; podrían contener violencia física, fantástica o sobrenatural. Otros lineamientos sobre el contenido: Podría contener lenguaje profano moderado o lenguaje sugestivo reducido. Podría contener además algunas escenas breves de desnudos.

- **G (Para todo público)** Programación considerada aceptable para todas las edades. Aunque no ha sido diseñada específicamente para niños, se entiende que los niños podrían formar parte del público. Lineamientos sobre violencia: Contiene muy poca violencia, ya sea física, verbal o emocional. Se relaciona con temas que podrían asustar a niños pequeños, no muestra escenas reales de violencia, lo cual minimiza o disimula los efectos de actos de violencia. Otros lineamientos sobre el contenido: Podría contener algunas expresiones inofensivas, mas ningún lenguaje obsceno ni desnudos.
- C8+ (Niños de 8 años y mayores) Programación usualmente considerada aceptable para que niños de 8 años y mayores vean sin necesidad de contar con supervisión de un adulto. Lineamientos sobre violencia: La violencia no se representa como la manera preferida, aceptable o única de resolver conflictos ni alienta a los niños a imitar actos peligrosos que pudieran ver por televisión. Las descripciones reales de violencia son poco frecuentes, discretas, de poca intensidad y presentan las consecuencias de tales actos. Otros lineamientos sobre el contenido: No contiene lenguaje obsceno, desnudos ni material de carácter sexual.
- **C** (Niños) Programación diseñada para niños menores de 8 años. Lineamientos sobre violencia: Se presta cuidadosa atención a los temas que pudieran amenazar el sentido de seguridad y bienestar de los niños. No contiene escenas realistas de violencia. La representación de comportamiento agresivo es poco frecuente y se limita a representaciones que son claramente imaginarias, cómicas o irreales. Otros lineamientos sobre el contenido: No contendrá lenguaje ofensivo, desnudos ni contenido de carácter sexual.

Sistema de Clasificación de V-Chip para Francés de Canadá

- **18+ (Adultos)** Programación diseñada para adultos solamente. Este programa contiene violencia continua o escenas extremadamente violentas.
- **16+** (Audiencia de **16** años y mayores) Programación inapropiada para menores de **16** años. Este programa contiene frecuentes escenas de violencia o escenas intensamente violentas.
- 13+ (Audiencia de 13 años y mayores) La programación podría ser inadecuada para niños menores de 13 años. Este programa puede contener varias escenas violentas o una o más escenas lo suficientemente violentas para lograr afectarlos. Se recomienda enfáticamente la compañía de un adulto para niños menores de 13 años que vean este tipo de programa.
- 8+ (Audiencia de 8 años y mayores) No se recomienda para niños pequeños. Este programa es adecuado para casi todas las edades, pero contiene violencia moderada u ocasional que podría perturbar a niños pequeños. Por lo tanto, se recomienda que los niños pequeños (menores de 8 años), quienes no saben distinguir entre la realidad y la imaginación, vean estos programas en compañía de un adulto.
- **G (Todas las edades)** Este programa es adecuado para público de todas las edades. No contiene violencia, o la violencia que pudiera contener es mínima o se presenta de una manera humorística, en forma de caricaturas, o de una manera irreal.

Garantía limitada de TTE Technology, Inc. ("TTE")

Todos los modelos LCD

SALVO HASTA EL PUNTO QUE LAS LEYES APLICABLES LO PROHÍBAN, ESTA GARANTÍA NO CUBRE, Y SEGÚN SE DESCRIBE ABAJO TTE EXPRESAMENTE EXCLUYE, TODA GARANTÍA VIGENTE Y EMERGENTE CON RESPECTO A CUALQUIER PRODUCTO UTILIZADO PARA PROPÓSITOS INSTITUCIONALES U OTROS PROPÓSITOS COMERCIALES (INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A PROPÓSITOS DE ALQUILER).

Qué cubre su garantía: Defectos en materiales y mano de obra al comprador original

Nuevos televisores LCD - Tamaños de pantalla: 32 pulg. y más pequeñas:

Por cuánto tiempo después de su compra:

- Noventa (90) días a partir de la fecha de compra para gastos de mano de obra. Pasados noventa (90) días, los gastos de mano de obra correrán por cuenta del cliente.
- Un (1) año a partir de la fecha de compra para piezas.

Qué hacemos nosotros:

 A discreción de TTE, pagar a un Centro de Servicio Autorizado RCA los gastos de mano de obra y de piezas para reparar su televisor, o reemplazar su televisor con una unidad nueva o reconstruida/remanufacturada. Consulte "Cómo obtener el servicio"

Nuevos televisores LCD - Tamaños de pantalla: 33 pulg. a 47 pulg.:

Por cuánto tiempo después de su compra:

- Un (1) año a partir de la fecha de compra para gastos de mano de obra.
- Un (1) año a partir de la fecha de compra para piezas.

Qué hacemos nosotros:

 A discreción de TTE, pagar a un Centro de Servicio Autorizado RCA los gastos de mano de obra y de piezas para reparar su televisor, o reemplazar su televisor con una unidad nueva o reconstruida/remanufacturada. Consulte "Cómo obtener el servicio"

Todos los televisores LCD remanufacturados/reconstruidos:

Por cuánto tiempo después de su compra::

- Noventa (90) días a partir de la fecha de compra para gastos de mano de obra.
- Noventa (90) días a partir de la fecha de compra para piezas.

Qué hacemos nosotros:

• A discreción de TTE, pagar a un Centro de Servicio Autorizado RCA los gastos de mano de obra y de piezas para reparar su televisor, o reemplazar su televisor con una unidad reconstruida/remanufacturada. Consulte "Cómo obtener el servicio"

Cómo obtener el servicio:

- Llame al 1-800-951-9582. Tenga a la mano la fecha de compra de su unidad, así como el modelo y el número de serie. Puede encontrar la información sobre el modelo y el número de serie en la parte posterior de su unidad.
- Uno de nuestros representantes identificará su problema por teléfono.
- Si se determina que su unidad requiere servicio, la ubicación del servicio será a discreción única de TTE según lo estipulado en la declaración de la Garantía limitada de TTE.
- A discreción única de TTE, los televisores de pantalla de 32 pulg. y más pequeñas serán llevados por los clientes a un Centro de Servicio RCA o cambiados directamente por una unidad nueva o reconstruida/remanufacturada.
- A discreción única de TTE, los televisores de pantalla de 33 pulg. a 47 pulg. serán llevados por los clientes a un Centro de Servicio RCA o cambiados directamente por una unidad nueva o reconstruida/remanufacturada.
- Para obtener el servicio de garantía, deberá presentar una prueba de compra, como puede ser la factura de venta o factura cancelada de un Representante Autorizado, la cual sirve como evidencia de que el producto se encuentra cubierto por el período de garantía.

Qué es lo que no cubre la garantía:

- La instrucción del cliente. (su manual del propietario describe la instalación, ajuste y funcionamiento de su unidad. Cualquier otra información se debe solicitar al distribuidor).
- Instalación y ajustes relacionados.
- Daños a causa de métodos de instalación no aprobados.

- Problemas con la recepción de la señal no causados por su unidad.
- Daños causados por el uso indebido o negligencia.
- Baterías.
- Televisores que se hayan modificado o incorporado a otros productos o que se utilicen para fines institucionales o comerciales incluyendo pero no limitándose a propósitos de alquiler).
- Una unidad comprada o a la que se le haya hecho mantenimiento fuera de los EE.UU.
- Causas de fuerza mayor, como por ejemplo, entre otros, daños causados por rayos.
- Daños especiales, incidentales o consecuentes.

Registro del Producto:

Por favor llene y envíe por correo la tarjeta de registro del producto que se incluye con su unidad o registrese en línea en www.rca.com/television. Esto facilitará el contacto con usted, si alguna vez fuera necesario. No es necesario regresar la tarjeta para disfrutar de la garantía.

Limitación de la Garantía:

- ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE PARA ESTE PRODUCTO. NINGUNA INFORMACIÓN ORAL O ESCRITA PROPORCIONADA POR TTE TECHNOLOGY, INC., SUS AGENTES O SUS EMPLEADOS IMPLICA GARANTÍA NI EXCEDE O MODIFICA EN MEDIDA ALGUNA EL ALCANCE DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO BAJO ESTA GARANTÍA ES REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. TTE TECHNOLOGY, INC. NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O EMERGENTES QUE RESULTEN DEL USO DE ESTE PRODUCTO O DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO. ESTA EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS GARANTÍAS Y GARANTÍA LIMITADA ESTÁ REGIDA POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. SALVO EN LA MEDIDA EN QUE LAS LEYES APLICABLES LO PROHÍBAN, TODA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR CONCERNIENTE A ESTE PRODUCTO SE LIMITA A LA GARANTÍA Y AL PERIODO DE GARANTÍA APLICABLES AQUÍ ESTABLECIDOS.

Cómo se relacionan las leyes estatales con esta garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, o la limitación en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso.
- Esta garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado, puede disfrutar además de otros derechos.

Si compró la unidad fuera de los Estados Unidos o busca disfrutar de la garantía fuera de los Estados Unidos:

Esta garantía no es aplicable. Póngase en contacto con su distribuidor y solicite información acerca de la garantía.

Solicitudes de mantenimiento que no impliquen defectos materiales o de mano de obra no están amparadas por esta garantía. El costo de tales solicitudes de mantenimiento es responsabilidad exclusiva del comprador.

TTE Technology Canada Ltd. ("TTE")

Garantía Limitada

SALVO HASTA EL PUNTO QUE LAS LEYES APLICABLES LO PROHÍBAN, ESTA GARANTÍA NO CUBRE, Y SEGÚN SE DESCRIBE ABAJO TTE EXPRESAMENTE EXCLUYE, TODA GARANTÍA Y CONDICIÓN VIGENTE Y EMERGENTE CON RESPECTO A CUALQUIER PRODUCTO UTILIZADO PARA PROPÓSITOS INSTITUCIONALES U OTROS PROPÓSITOS COMERCIALES (INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A PROPÓSITOS DE ALQUILER).

Qué cubre su garantía:

• Defectos en materiales y mano de obra al comprador original.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Todos los televisores RCA: Un año para piezas y mano de obra.
- Todos los televisores RCA Scenium: Dos años para piezas y mano de obra.

Qué hará TTE Technology Canada Ltd:

• A discreción de TTE, pagar a un Centro de Servicio Autorizado RCA los gastos de mano de obra y de piezas para reparar su televisor, o reemplazar su televisor con una unidad nueva o reconstruida/remanufacturada. Consulte "Cómo obtener el servicio"

Cómo obtener el servicio:

- Call 1-866-465-7157 (French: 1-800-522-0445). Please have your unit's date of purchase and model/serial Llame al 1-866-465-7157 (Francés: 1-800-522-0445). Tenga a mano la fecha de compra de la unidad, así como el número de modelo/serie. Puede encontrar la información sobre el modelo y el número de serie en la parte posterior de su unidad.
- •Uno de nuestros representantes le resolverá su problema por teléfono.
- Si se determina que su unidad requiere servicio, la ubicación del servicio será a discreción única de TTE según lo estipulado en la declaración de la Garantía limitada de TTE.
- A discreción única de TTE, los televisores RCA CRT DV serán llevados por los clientes a un Centro de Servicio RCA o cambiados directamente por una unidad nueva o reconstruida/remanufacturada.
- A discreción única de TTE, los televisores LCD RCA serán llevados por los clientes a un Centro de Servicio RCA o cambiados directamente por una unidad nueva o reconstruida/remanufacturada o se les brindará servicio a
- A discreción única de TTE, los televisores LCD RCA Scenium serán llevados por los clientes a un Centro de Servicio RCA o cambiados directamente por una unidad nueva o reconstruida/remanufacturada o se les brindará servicio a domicilio.
- Para obtener el servicio de garantía, deberá presentar una prueba de compra, como puede ser la factura original de venta o factura cancelada de un Representante Autorizado, la cual sirve como evidencia de que el producto se encuentra cubierto por el período de garantía.

Su garantía no cubre daños ocasionados por:

- Incendio, accidente, relámpagos, inundación y/u otras causas de fuerza mayor;
- Instalación defectuosa, ajustes de configuración, antena incorrecta, recepción de señal inadecuada, ajuste de control de consumidor y/o mantenimiento inapropiado; y/o
- Fallos ocasionados por uso indebido, abuso, negligencia, manejo inapropiado, aplicación inadecuada y/o alteración.

Qué es lo que no cubre la garantía:

- La instrucción del cliente (su manual del propietario describe la instalación, ajuste y funcionamiento de su unidad. Cualquier otra información se debe solicitar al distribuidor);
- Costo de transporte hacia y desde el Centro de Servicio (salvo que Ud. haya hecho otros arreglos con el distribuidor cuando hizo la compra, donde éste se hace responsable);
- •Instalación y ajustes de servicio de montaje;
- Productos conectados de manera diferente a lo especificado en el Manual del Propietario;
- Productos a los cuales se les haya modificado o borrado el número de serie;
- Sistemas externos de cable o antena;
- Baterías del control remoto:
- Un televisor que se haya modificado o incorporado a otros productos o que se utilice para fines institucionales o comerciales incluyendo pero no limitándose a propósitos de alquiler);
- Una unidad comprada o a la que se le haya hecho mantenimiento fuera de Canadá;
- Daños especiales, incidentales o consecuentes; y/o
- Desgaste normal o daño cosmético.

Cómo se relacionan las leyes provinciales con esta garantía:

• Esta garantía le confiere derechos legales específicos, además de las garantías estatutorias, que pueden variar de provincia en provincia, y que toman precedencia sobre los términos de esta garantía.

Si compró la unidad fuera de Canadá:

• Esta garantía no es aplicable. Póngase en contacto con su distribuidor y solicite información acerca de la garantía.

©2008 TTE Technology Canada Ltd. 6605 Hurontario Street, Mississauga, Ontario L5T 0A3

Cuidado y Limpieza

Precaución: Apague el televisor antes de limpiar.

Puede limpiar el televisor, según lo requiera, con un paño suave sin pelusa. Asegúrese de limpiar ocasionalmente las ranuras de ventilación del mueble para garantizar una ventilación adecuada.

IMPORTANTE: Nunca use limpiadores fuertes como, por ejemplo, limpiadores a base de amoníaco o polvos abrasivos. Estos tipos de limpiadores ocasionan daños al televisor. También se puede limpiar la pantalla del televisor con un paño suave sin pelusa. Tenga cuidado de no rayar ni manchar la pantalla. Si es necesario, puede usar un paño humedecido con agua tibia. Al limpiar, no rocíe la pantalla directamente con líquido ni deje que se deslice por la misma hacia el interior del televisor. Igualmente, nunca ponga vasos ni floreros llenos de agua encima del televisor. Esto podría aumentar el riesgo de incendio, choques eléctricos y daños al televisor.



ENERGY STAR® y la marca ENERGY STAR son marcas registradas de EE.UU. fabricadas bajo la patente de Dolby Laboratories.

"Dolby" y el símbolo doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories.

SRS y el símbolo (son marcas comerciales de SRS Labs, Inc.

Información de la FCC

Este equipo ha sido probado, y se consideró que cumple con los límites de los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con las especificaciones de la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El objetivo de estos límites es ofrecer una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con estas instrucciones, puede generar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si su equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que puede averiguar apagando y encendiendo el equipo, intente corregirla mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

- Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte este equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Conecte este equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor. Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Visite el sitio Web de RCA en www.rca.com/television

No envíe ningún producto a la dirección de Indianápolis listada en este manual o en la caja de cartón. Esto sólo ocasionará retrasos en el servicio a su producto.



TTE Technology, Inc. 101 West 103rd Street Indianapolis, IN 46290

© 2008 TTE Technology, Inc.

RCA y sus marcas asociadas con marcas comerciales de THOMSON S.A. utilizadas bajo licencia por TTE Corporation.

Impreso en EE.UU.

Número de parte: 72-RS86AD-S001A